

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
1シリーズ (ハッチバック)	UF・UE・UD	04.9(初代)~11.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
1シリーズ (ハッチバック)	1A 1B 1R	11.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
1シリーズ (ハッチバック)	7K 7L	19.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
1シリーズ (ハッチバック)	7M	20.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J 2F 2G	14.2~	4	後席左右	X	X	-	トッテザーアンカーが変形するおそれがあるため使用できません。
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
2シリーズ グランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
3シリーズ (セダン)	CA・CB CD	91.7~98.7	5	後席中央			-	
				後席左右				
3シリーズ (セダン)	AY AL AM AV	98.7~05.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
3シリーズ (セダン)	VA・VB VD	05.4~12.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
3シリーズツーリング (ワゴン)	AL・AM AV・AY	99.10~05.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
3シリーズツーリング (ワゴン)	VR・VS	05.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	3D20	13.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
3シリーズ ツーリング (ハッチバック)	8C20	17.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	8B15	17.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
3シリーズ (クーペ)	BE BF CB CD	92.5~99.6	5	後席中央				
				後席左右				
3シリーズ (クーペ)	AY・AV	99.6~06.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
3シリーズ (クーペ)	WA・WB	06.9~	4	後席左右	◎※	◎※	C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT・AU	01.11~	5	後席中央			-	
				後席左右				
3シリーズグランツアリスモ (ハッチバック)	3X 8T 8X	13.6~	5	後席中央			-	
				後席左右				
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9~	4	後席左右	◎※	◎※	C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
4シリーズ (ハッチバック)	4A 4D	14.6~21.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
5シリーズ (セダン)	DD DE DM DN DT	96.6~03.8	5	後席中央			-	
				後席左右				
5シリーズ (セダン)	NA NB NE NU	03.8~10.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
5シリーズ (セダン)	FP FR FZ FW XG	10.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎※	◎※	C	
5シリーズ (セダン)	JA JB JC	17.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
5シリーズツーリング (ワゴン)	DD・DP DS	97.7~04.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
5シリーズツーリング (ワゴン)	NL・NG	04.6~10.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
5シリーズツーリング (ワゴン)	MT・MU	10.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
5シリーズグランツアリスモ (セダン)	SN	09.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10~	4	後席左右				

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルム 前向き	トッテザー アンカー位置	
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2~・	4	後席左右				
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A 6B	12.6~	5	後席中央				
				後席左右				
7シリーズ (セダン)	GG・ GJ	94.11~01.10	5	後席中央			-	
				後席左右				
7シリーズ (セダン)	HL・HN GN GL	01.10~09.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
7シリーズ (セダン)	KA・ KB	09.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
7シリーズ (セダン)	7A 7E 7F	15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
X1 (SUV)	VL VM	10.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X1 (SUV)	HS	15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X2 (SUV)	YH15 YH20 YK20	18.04~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X3 (SUV)	PA・ PC	04.6~・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X3 (SUV)	WX WY	11.3~・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X3 (SUV)	TX TR	17.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X4 (SUV)	TW	14.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X4 (SUV)	UU	18.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X5 (SUV)	FA・ FB	00.10~07.6・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
X5 (SUV)	FE ZV ZW	07.6~14.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X5 (SUV)	FE GY ZV ZW	07.6~14.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
X5 (USV)	KR KS KT	13.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
X5 (SUV)	CV JU TA	19.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X6 (SUV)	FG FH GZ	08.6~11.7	4	後席左右	◎	◎	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
X6 (SUV)	FG FH GZ	11.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X6 (SUV)	KT KU	14.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X6 (SUV)	GT CY JU	19.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
X7 (SUV)	CW CX TB	19.8~	6	2列席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席左右	◎	◎	A	
M5 (セダン)	JF44M	17.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ミニ (ハッチバック)	XS XT XU XV	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニクラブマン (ハッチバック)	MH ML MM ZF ZG	08.3~15.11	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミニクラブマン (ハッチバック)	BB LN LR LV JZ	15.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ (コンバーチブル)	RF RH	04.9~09.4	4	後席左右	X b	X b		
ミニ (ハッチバック)	XS XT XU XV	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	