

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッパテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッパテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10(初代) ~H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10(初代) ~H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アテンザ (セダン)	GG	H14.5(初代)~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~ H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5(初代)~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6(初代)~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~H16.9	4	後席左右	Xa	Xa		
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~H21.12	4	後席左右	Xa	Xa		
キャロル (軽)	HB25	H21.12~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa		
キャロル (軽)	HB25	H22.5~H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~	4	後席左右				
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~H17.9	4	後席左右	Xa	Xa		
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa		スズキ エブリィワゴン(OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ エブリィワゴン(OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2(初代)~ H19.5	4	後席左右	Xa	Xa		
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右				
センティア (セダン)	HE	H7.10~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8(初代)~ H14.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8~H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7~H26.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右				

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッパテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッパテザー アンカー位置	
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 *2列席を最も後に下げた状態では、3列席のシートベルトで取り付け可能。 *2列席を最も前に出した状態では、取付不可。
				2列席左右	◎*	◎*	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ ワゴンR (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
フレアクロスオーバー (軽)	MS	H26.1 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6~H25.4	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ バレット (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4~	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ スペーシア (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM53S	H30.2~	4	後席左右				スズキ スペーシア (OEM車)
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~ H17.2	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2~H22.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
バリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代) ~ H18.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
バリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
ボンゴフレンドイ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代) ~ H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ユーノス プレzzo (クーペ)	EC	H3.5 (初代) ~ H8.4	4	後席左右				
ラビュタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa		
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ~	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~H14.9	4	後席左右	Xa	Xa		
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~H15.10	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~H20.9	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ~ H29.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

マツダ

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテゼー アンカー位置	
CX30 (ハッチバック)	DM#P	R2.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CX-60 (SUV)	KH3R3P	R4.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
CX-60 (SUV)	KH5P KH3P	R4.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
MAZUDA2 (ハッチバック)	BJ DJ GJ	R1.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
MAZUDA3 (セダン)	BP	R1.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
MAZUDA3 (ハッチバック)	BP	R1.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
MAZUDA6 (セダン)	GJ	R1.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
MAZUDA6 (ハッチバック)	GJ	R1.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右				
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	C	