ジャガー

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

本任权	型式	年式	乗車	取付座席	カイナ ビットターン ISOFIX			
車種名 (タイプ)					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ベルト	・トップテザー	備考
(917)			Ä		後向き	前向き	アンカー位置	
Sタイプ	J01	99.6 (初代) ~ •	5	後席中央				
(セダン)				後席左右				
Eペイス	DF#	18.2∼ •	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
(SUV)			5	後席左右		0		
Fペイス	DC#	15.11∼ •	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
(SUV)				後席左右	0	0	Α	
パイス	DH#	18.9∼ •	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
(SUV)				後席左右		0		
Xタイプ	J51	01.9~	5	後席中央				
(セダン)				後席左右				
Xタイプエステート	J51	04.7~	5	後席中央				
(ワゴン)				後席左右		.,		 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
XE	JA#	14.10~	5	後席中央	Xa ©	Xa ©	-	
(セダン)				後席左右	0	0	С	車両シートのヘッドレストが干渉する場
XF	J05	07.11~15.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	会は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金 具が装備されている場合のみ取り付けられます。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
(1, 145.)				111 otto de de	0.11	0.11		
(セダン)				後席左右	⊚*	© %	С	
XF	JB#	15.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
(セダン)	00#			後席左右	0	0	С	
XJ	J1 • J2 • JL	94.10~03.5	5	後席中央				
(セダン)				後席左右				
	OL			D.T.O.				 車両シートのヘッドレストが干渉する場
XJ	J12 J24	10.5~	5	後席中央	Xa	Xa		合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金 具が装備されている場合のみ取り付けら れます。
(1-85)				// ==++	8.11	8**		
(セダン)				後席左右	© %	© %	С	
XJ	J71	′1 03.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
,				200012	, 100	,		
(セダン)				後席左右	© %	© %	С	
XKタイプ	140	00.7		// et + +				
(クーペ/オープン)	J43	06.7~	4	後席左右				

ポルシェ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイナ ビットターン ISOFIX			
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トップテザー アンカー位置	備考
					後向き	前向き		
911 (クーペ)	996	98.4~04.8	4	後席左右	Хb	Хb		
911 (クーペ)	997	04.8~	4	後席左右	×b	×b		
911 (クーペ)	992L30	19~	4	後席左右	×b	×b		
カイエン	9PA	02.9(初代) ~ 10.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
(SUV)	9PA			後席左右	0	0	Α	
カイエン	92A	10.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
(SUV)	3ZA			後席左右	0	0	Α	
パナメーラ (ハッチバック)	970	09.3~16,10	4	後席左右	© %	© *	А	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
パナメーラ (ハッチバック)	G2	16.10~	4	後席左右	© %	© %	А	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
マカン	95B		5	後席中央	Xa	Xa	-	
(SUV)	J1#			後席左右	0	0	Α	