

# スバル

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

| 車種名<br>(タイプ)                 | 型式                | 年式                     | 乗車<br>定員 | 取付座席  | カイン ビットターン ISOFIX |               |        | 備 考   |
|------------------------------|-------------------|------------------------|----------|-------|-------------------|---------------|--------|---|
|                              |                   |                        |          |       | ISOFIX+トッテザー      | ISOFIX+3点式ヘルト | トッテザー  |   |
|                              |                   |                        |          |       | 後向き               | 前向き           | アンカー位置 |   |
| インプレッサ<br>(セダン)              | GD                | H12.8~H19.6            | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | C      |   |
| インプレッサ<br>(ハッチバック)           | GH                | H19.6~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | B      |   |
| インプレッサアネシス<br>(ハッチバック)       | GE                | H20.10~<br>H23.10      | 5        | 後席中央  |                   |               |        |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  |                   |               |        |   |
| インプレッサ スポーツ<br>(ハッチバック)      | GT                | H28.10~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |
| インプレッサスポーツワゴン<br>(ワゴン)       | GF                | H4.11~H12.8            | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | Xa                | Xa            |        |   |
| インプレッサスポーツワゴン<br>(ワゴン)       | GG                | H12.8~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | B      |   |
| インプレッサWRX STI<br>(セダン)       | GDB               | H16.1~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。  |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎※                | ◎※            | B      |   |
| インプレッサSTI<br>(セダン)           | GDB               | H17~H18                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。  |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎※                | ◎※            | B      |   |
| インプレッサハッチバック STI<br>(ハッチバック) | GR                | H19.10 (初代)<br>~       | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。  |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎※                | ◎※            | B      |   |
| インプレッサG4<br>(セダン)            | GJ                | H23.12 (初代)<br>~H28.10 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | C      |   |
| インプレッサG4<br>(セダン)            | GK                | H28.10~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | C      |   |
| インプレッサXV<br>(SUV)            | GH2               | H22.6 (初代) ~<br>H23.10 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | B      |   |
| インプレッサXV<br>(SUV)            | GP7               | H24~                   | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |
| ヴィヴィオ<br>(軽)                 | KK                | H4.5 (初代) ~            | 4        | 後席左右  |                   |               |        |   |
| エクシーガ<br>(SUV)               | YA4<br>YA5<br>YA9 | H20.6~                 | 7        | 2列席中央 | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 2列席左右 | ◎                 | ◎             | A      |   |
|                              |                   |                        |          | 3列席左右 | Xa                | Xa            | -      |   |
| エクシーガ<br>(SUV)               | YAS<br>YAM        | H24.7~                 | 7        | 2列席中央 | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 2列席左右 | ◎                 | ◎             | A      |   |
|                              |                   |                        |          | 3列席左右 | Xa                | Xa            | -      |   |
| エクシーガ クロスオーバー7<br>(SUV)      | YAM               | H27.4~                 | 7        | 2列席中央 | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 2列席左右 | ◎                 | ◎             | A      |   |
|                              |                   |                        |          | 3列席左右 | Xa                | Xa            | -      |   |
| サンバー<br>(軽)                  | TV                | H11.2~                 | 4        | 後席左右  | Xa                | Xa            | -      |   |
| サンバーディアスワゴン<br>(軽)           | TW                | H11.2~                 | 4        | 後席左右  | Xa                | Xa            | -      |   |
| シフォン<br>(軽)                  | LA600F<br>LA610F  | H28.12~                | 4        | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
| ジャスティ<br>(ハッチバック)            | M9                | H28.11~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |
| ステラ<br>(軽)                   | RN                | H18.6 (初代) ~<br>H23.5  | 4        | 後席左右  | ◎※                | ◎※            | A      | ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。  |
| ステラ<br>(軽)                   | LA                | H23.5~H26.12           | 4        | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |
| ステラ / ステラカスタム<br>(軽)         | LA150<br>LA160    | H26.12~                | 4        | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
| ディアスワゴン<br>(軽)               | S321N<br>S331N    | H21.9~                 | 4        | 後席左右  | ◎※                | ◎※            | A      | ダイハツ アドレーワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| デックス<br>(ハッチバック)             | M401F<br>M411F    | H20.11 (初代)<br>~       | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | ダイハツQooと共通。   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |
| トレジア<br>(ハッチバック)             | P120<br>P125      | H22.11~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | トヨタ ラクティス (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                    |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |
| トラヴィック<br>(ワゴン)              | XM                | H13.8 (初代) ~<br>H15.7  | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | Xa                | Xa            | -      |   |
| トラヴィック<br>(ワゴン)              | XM                | H15.7~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  |                   |               |        |   |
| フォレスター<br>(SUV)              | SF                | H9.2 (初代) ~<br>H14.2   | 5        | 後席中央  |                   |               |        |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  |                   |               |        |   |
| フォレスター<br>(SUV)              | SG                | H14.2~H19.12           | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | D      |   |
| フォレスター<br>(SUV)              | SH                | H19.12~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      |   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | D      |   |
| フォレスター<br>(SUV)              | SJ                | H24.11~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |
| フォレスター<br>(SUV)              | SK                | H30.7~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa            | -      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。   |
|                              |                   |                        |          | 後席左右  | ◎                 | ◎             | A      |   |

# スバル

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

| 車種名<br>(タイプ)         | 型式               | 年式                    | 乗車<br>定員 | 取付座席         | カイン ヒットターン ISOFIX   |                        |                 | 備 考   |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|---|
|                      |                  |                       |          |              | ISOFIX+トッテザー<br>後向き | ISOFIX+3点式ヘルメット<br>前向き | トッテザー<br>アンカー位置 |   |
| フォレスターeボクサー<br>(SUV) | SK               | R1.1~                 | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>A          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| フレオバン<br>(軽)         | LE-<br>RV1・2     | H10.10~               | 4        | 後席左右         | Xa                  | Xa                     | -               |   |
| フレオ<br>(軽)           | RA               | H10.10(初代)<br>~H12.10 | 4        | 後席左右         | Xa                  | Xa                     | -               | RVバンは除く。  |
| フレオ<br>(軽)           | RA               | H12.10~H22.4          | 4        | 後席左右         |                     |                        |                 | RVバンは除く。  |
| フレオ<br>(軽)           | L2##             | H22.4~H24.4           | 4        | 後席左右         | Xa                  | Xa                     | -               |   |
| フレオ<br>(軽)           | L2##             | H24.4~                | 4        | 後席左右         | ◎※                  | ◎※                     | A               | ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。                              |
| フレオプラス<br>(軽)        | LA300F           | H26.2~                | 4        | 後席左右         | ◎※                  | ◎※                     | A               | ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。                              |
| フレオプラス<br>(軽)        | LA350F<br>LA360F | H29.5~                | 4        | 後席左右         | ◎                   | ◎                      | A               | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| ルクラ<br>(軽)           | L455F            | H22.4(初代)~            | 4        | 後席左右         | ◎※                  | ◎※                     | A               | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| レヴォーグ<br>(ワゴン)       | VM               | H26.6~R2.11           | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>A          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| レヴォーグ<br>(ワゴン)       | VN               | R2.11~                | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>A          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| レガシアウトバック<br>(SUV)   | BP               | H15.10~H21.5          | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>D          |   |
| レガシアウトバック<br>(SUV)   | BR               | H21.5~H26.11          | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>D          |   |
| レガシアウトバック<br>(SUV)   | BN               | H26.11~               | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>C          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| レガシアウトバック<br>(SUV)   | BS               | H26.10~R3.9           | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>A          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| レガシアウトバック<br>(SUV)   | BT               | R3.10~                | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>A          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| レガシツーリングワゴン<br>(ワゴン) | BH               | H10.6~H12.5           | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>Xa            | Xa<br>Xa               | -<br>-          |   |
| レガシツーリングワゴン<br>(ワゴン) | BH               | H12.5~H15.5           | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>D          |   |
| レガシツーリングワゴン<br>(ワゴン) | BP               | H15.5~H21.5           | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>D          |   |
| レガシツーリングワゴン<br>(ワゴン) | BR               | H21.5~                | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>D          |   |
| レガシB4<br>(セダン)       | BE               | H10.6(初代)~<br>H12.5   | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>Xa            | Xa<br>Xa               | -<br>-          |   |
| レガシB4<br>(セダン)       | BE               | H12.5~H15.5           | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>C          |   |
| レガシB4<br>(セダン)       | BL               | H15.5~H21.5           | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>C          |   |
| レガシB4<br>(セダン)       | BM               | H21.5~H26.11          | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>C          |   |
| レガシB4<br>(セダン)       | BN               | H26.11~               | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>C          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。                                |
| BRZ<br>(クーペ)         | ZC6              | H24.4(初代)~            | 4        | 後席左<br>後席右   | ◎※<br>Xf            | ◎<br>◎                 | C<br>C          | トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれを立て最前方にスライドして取り付けます。                      |
| R1<br>(軽)            | RJ               | H17.1(初代)~            | 4        | 後席左右         | Xf                  | Xf                     |                 |   |
| R2<br>(軽)            | RC               | H15.12(初代)<br>~       | 4        | 後席左右         | ◎※                  | ◎※                     | A               | ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。                              |
| XV<br>(SUV)          | GP7              | H24.10~               | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>A          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| XV<br>(SUV)          | GT3<br>GP7       | H29.5~                | 5        | 後席中央<br>後席左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>A          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| WRX S4<br>(セダン)      | VAG              | H26.9(初代)~            | 5        | 後部中央<br>後部左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>C          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |
| WRX STI<br>(セダン)     | VAB              | H26.9(初代)~            | 5        | 後部中央<br>後部左右 | Xa<br>◎             | Xa<br>◎                | -<br>C          | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。                                 |