

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トップテザー アンカー位置	
					後向き	前向き		
アイシス (ミニバン)	NM1#	H16.9(初代)～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左	◎	◎	A	
				2列席右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アクア (ハッチバック)	NHP10	H24.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アクア (ハッチバック)	MXPK11	R3.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アパロン (セダン)	X10	H7.5(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa		
アベンシス (セダン)	T25#	H15.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
アベンシスワゴン (ワゴン)	T25#	H15.10～H23.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
アベンシスワゴン (ワゴン)	T270#	H23.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
アリオオン (セダン)	T24#	H13.12(初代) ～H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
アリオオン (セダン)	T26#	H19.6～H22.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
アリオオン (セダン)	T26#	H22.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アリスト (セダン)	S14#	H3.10～H9.8	5	後席中央				
				後席左右				
アリスト (セダン)	S16#	H9.8～	5	後席中央	Xa	Xa		
				後席左右				
アルテツァ (セダン)	E10	H10.10(初代) ～H13.5	5	後席中央	Xa	Xa		
				後席左右				
アルテツァ (セダン)	E10	H13.5～	5	後席中央	Xa	Xa		
				後席左右		◎		
アルテツァシータ (ワゴン)	E1#W	H13.7(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa		
				後席左右		◎		
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5(初代)～ H20.5	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※注 肘付きキャブテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5(初代)～ H20.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5～H27.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※注 肘付きキャブテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5～H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
アルファードハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11～H27.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※注 肘付きキャブテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1～	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※注 肘付きキャブテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
アレックス (ハッチバック)	E12#	H13.1(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
イスト (ハッチバック)	P6#	H14.5(初代)～ H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
イスト (ハッチバック)	P11#	H19.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5(初代)～ H13.5	5	後席中央	Xa	Xa		
				後席左右				
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5(初代)～ H13.5	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5～	6	2列席左右		◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右		◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	

トヨタ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トップテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8(初代)～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	B	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ウィッシュ (ミニバン)	E10#	H15.1(初代)～ H21.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4～H24.4	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4～H24.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ウィッシュ (ワゴン)	ZNE10G	H28.6	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴィッツ (ハッチバック)	P1#	H11.1(初代)～ H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ヴィッツ (ハッチバック)	P9#	H17.2～H22.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ヴィッツ (ハッチバック)	P13#	H22.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ウィンダム (セダン)	V2#	H8.8～H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ウィンダム (セダン)	V3#	H13.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5(初代)～ H27.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※注 肘付きキャブテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5(初代)～ H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイアハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11～H27.1	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※注 肘付きキャブテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1～	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※注 肘付きキャブテンシートは取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェロッサ (セダン)	X11#	H13.7(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11(初代)～ H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	E	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11(初代)～ H19.6	7	2列席左右	◎	◎	E	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11(初代)～ H19.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	E	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	7	2列席左右	◎	◎	A	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6～H26.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1～	7	3列席左右	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォクシー (ミニバン)	A9#	R4.2～	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

トヨタ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トップテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
ヴォクシー (ミニバン)	A9#	R4.2~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴォルツ (SUV)	E13#	H14.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
エスクァイア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代) ~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスクァイア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1~H13.4	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1~H13.4	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4~H18.1	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4~H18.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6~H18.6	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6~H18.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1~	7	2列席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6~	7	2列席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	7	2列席左右			-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右			-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	7	2列席左右			-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右			-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
オーバ (ハッチバック)	T1#	H12.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
オーリス (ハッチバック)	E15#	H18.10 (初代) ~H24.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
オーリス (ハッチバック)	E18#	H24.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
オリジン (セダン)	G17	H12.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5 (初代) ~H13.4	6	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ガイア (ミニバン)	M1#	H13.4~	6	2列席左右			-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

トヨタ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トップテザー アンカー位置	
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5(初代)～ H13.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ガイア (ミニバン)	M1#	H13.4～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
カムリ (セダン)	V3#	H13.9～H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
カムリ (セダン)	V4#	H18.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
カムリグロシア/カムリ (セダン)	V2#	H8.12(初代)～ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
カムリグロシアワゴン (ワゴン)	V2#	H8.12(初代)～ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カムリハイブリッド (セダン)	AVV50	H23.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
カムリ (セダン)	AXVH 70	H29.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カリーナ (セダン)	T21#	H8.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カルディア (ワゴン)	T21#	H9.9～H14.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カルディア (ワゴン)	T24#	H14.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
カレン (クーペ)	T20#	H6.1(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラ (セダン)	E11#	H7.5～H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラ (セダン)	E12#	H12.8～H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
カローラ (セダン)	E21#	R1.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
カローラii (ハッチバック)	L5#	H6.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラアクシオ (セダン)	E14#	H18.10(初代) ～H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
カローラアクシオ (セダン)	E16#	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
カローラクロス (SUV)	G10#	R3.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1(初代)～ H13.5	4	後席左右				
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1(初代)～ H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1(初代)～ H13.5	6	2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
カローラスパシオ (ミニバン)	E12#	H13.5～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	2列席左右Jrシート付き。
				2列席左右		◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
カローラセレス (セダン)	AE10#	H4.5～H11.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラツーリング (ワゴン)	E21#	R1.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カローラフィールダー (ワゴン)	E12#	H12.8(初代)～ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
カローラフィールダー (ワゴン)	E14#	H18.10～H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
カローラフィールダー (ワゴン)	E16#	H24.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
カローラランクス (ハッチバック)	E12#	H13.1(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
カローラミオン (ワゴン)	E15#	H19.10(初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
カローラレビン (クーペ)	E8#	S58.5～S62.5	4	後席左右				
カローラレビン (クーペ)	E9#	S62.5～H3.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カローラレビン (クーペ)	E10#	H3.6～H7.5	4	後席左右				
カローラレビン (クーペ)	E11#	H7.5～	4	後席左右				
カローラワゴン (ワゴン)	E10#	H3.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
キャバリエ (セダン)	GOO	H8.1(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				

トヨタ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トップテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
キャバリエ (クーペ)	G00	H8.1(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
キャミ (SUV)	J1##	H11.5(初代)～	5	後席中央				
				後席左右				
クラウン (セダン)	S15#	H7.8～H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウン (セダン)	TA- GXS12	H13.8～H19.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H11.9～H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H13.8～H15.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンアスリート (セダン)	S18#	H15.12～H20.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンアスリート (セダン)	S20#	H20.2～H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンアスリート (セダン)	S21#	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンエステート (ワゴン)	S17#	H11.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウンバン (ワゴン)	S13#	S62.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウンワゴン (ワゴン)	S13#	S62.9～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
クラウンハイブリッド (セダン)	S20#	H20.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンマジェスタ (セダン)	S15#	H7.8～H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウンマジェスタ (セダン)	S17#	H11.9～H16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クラウンマジェスタ (セダン)	S18#	H16.7～H21.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンマジェスタ (セダン)	S20#	H21.3～H24.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンマジェスタ (セダン)	S21#	H24.12～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H11.9～H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H13.8～H15.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
クラウンロイヤル (セダン)	S18#	H15.12～H20.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンロイヤル (セダン)	S20#	H20.2～H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンロイヤル (セダン)	S21#	H24.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
クラウンクロスオーバー (SUV)	TZSH35 AZSH35	R4.7～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8(初代)～	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8(初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
グランビア (ミニバン)	CH1#	H7.8(初代)～	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
グランビア (ミニバン)	CH1#	H7.8(初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
クルーガー (SUV)	U2#	H12.11(初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
				2列席中央	Xa	Xa	-	
クルーガー (SUV)	U2#	H15.8～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
クレスト (セダン)	X9#	H4.10～H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クレスト (セダン)	X10#	H8.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
コルサ (ハッチバック)	L5#	H6.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
コロナプレミオ (セダン)	T21#	H8.1(初代)～ H13.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				

トヨタ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カテナ ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
サイ (セダン)	K10#	H21.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
サイノス (クーペ)	L5#	H7.9~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
サクシード (ワゴン)	P5#	H14.7(初代)~ H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サクシード (ワゴン)	P5#	H24.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
サクシード (バン)	P5#	H14.7(初代)~ H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H15.9(初代)~ H23.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H23.9~H27.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7~	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シエンタ (ミニバン)	FXE FKS	R4.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
シエンタ (ミニバン)	FXE FKS	R4.8~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
スターレット (ハッチバック)	P9#	H8.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スーパーキー (ミニバン)	S2#	H12.9(初代)~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右		◎		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
スプリンター (セダン)	E11#	H7.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スプリンターカリブ (ワゴン)	E9#	S63.2~H7.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スプリンターカリブ (ワゴン)	E11#	H7.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E8#	S58.5~S62.5	4	後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E9#	S62.5~H3.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E10#	H3.6~H7.5	4	後席左右				
スプリンタートレノ (クーペ)	E11#	H7.5~H12.8	4	後席左右				
スプリンターマリノ (セダン)	AE10#	H4.5~H11.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スパイド (ハッチバック)	P14#	H24.7(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
スーブラ (クーペ)	A80	H5.5~	4	後席左右	Xa	Xa		
セリカ (クーペ)	T20#	H5.10~H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
セリカ (クーペ)	T23#	H11.9~	4	後席左右				
セルシオ (セダン)	F2#	H6.10~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
セルシオ (セダン)	F3#	H12.8~H15.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
セルシオ (セダン)	F3#	H15.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
センチュリー (セダン)	G5#	H9.4~H22.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
センチュリー (セダン)	G5#	H22.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
ソアラ (クーペ)	Z3#	H3.5~H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ソアラ (クーペ)	Z4#	H13.4~	4	後席左右				
ターセル (ハッチバック)	L5#	H6.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10(初代)~ H13.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10(初代)~ H13.11	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

トヨタ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10(初代)~ H13.11	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
タンク (ハッチバック)	M9	H28.11(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
チェイサー (セダン)	X9#	H4.10~H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
チェイサー (セダン)	X10#	H8.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
デュエット (ハッチバック)	M1#	H10.9(初代)~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
デュエット (ハッチバック)	M1#	H12.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
ナディア (ハッチバック)	N1#	H10.8(初代)~ H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ナディア (ハッチバック)	N1#	H13.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11(初代) ~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	E	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11(初代) ~H19.6	7	2列席左右	◎	◎	E	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11(初代) ~H19.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	E	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	7	2列席左右	◎	◎	A	2列席が回転シートの場合は、車両座席を前向きにして取り付ける。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1~	7	2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ハイエース (ミニバン)	CBA- TRH214 W	H29.12~	10	2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				
				4列席中央				
				4列席左右				
ハイエース (ワゴン)	Y- KZH106 W	1989~2004	8	2列席中央				
				2列席左				
				2列席右				
				3列席中央				
ハイエースバン (バン)	TRH2##	H16.8~	6	後席中央				
				後席左右				
ハイエースバン スーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4(初代)~ H11.8	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4(初代)~ H11.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ハイラックス (スポーツピックアップ)	N15# N16# N17#	H13.9~H18.1	4	後席左右				
ハイラックスサーフ (SUV)	N18#	H7.12~H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ハイラックスサーフ (SUV)	N21#	H14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ハイラックスサーフ (ハッチバック)	DTTHX	H29.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パッソ (ハッチバック)	C1#	H16.6(初代)~ H22.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	

トヨタ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ヘルム	トップテザー アンカー位置	
					後向き	前向き		
パッソ (ハッチバック)	C30	H22.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
パッソ (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パッソセッテ (ミニバン)	M5#	H20.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ハリアー (SUV)	U1#	H9.12 (初代) ~ H12.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ハリアー (SUV)	U1#	H12.11~H15.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ハリアー (SUV)	U3#	H15.2~H25.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ハリアー (SUV)	U6#	H25.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ハリアー (SUV)	UA8# UH8#	R2.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ハリアーハイブリッド (SUV)	U3#	H17.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ピクシスエボック (軽)	LA300A	H24.5 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスエボック (軽)	LA350 LA360	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスジョイ (軽)	LA250A LA260A	H28.8 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ キャスト (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ピクシススペース (軽)	L575A 585A	H23.9 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ムーヴコンテ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ピクシスメガ (軽)	LA7#	H27.7 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	ダイハツ ウェイク (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ヒスタ (セダン)	V5#	H10.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ヒスタアルデオ (ワゴン)	V5#	H10.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ファンカーゴ (ミニバン)	P2#	H11.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
ブラッツ (セダン)	P1#	H11.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
プリウス (セダン)	W10 W11	H9.12 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プリウス (セダン)	W10 W11	H12.5~H15.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
プリウス (ハッチバック)	W20	H15.9~H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
プリウス (ハッチバック)	W3#	H21.5~H27.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プリウス (ハッチバック)	W5#	H27.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プリウスα (ワゴン)	ZVW40#	H23.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
プリウスα (ワゴン)	ZVW41#	H23.5~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プリウスPHV (ハッチバック)	ZVW52	H29.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
プリウスPHV (ハッチバック)	ZVW52	H31.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ブレイド (ハッチバック)	E15#	H18.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
プレビス (セダン)	G1#	H13.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
プレミオ (セダン)	T24#	H13.12 (初代) ~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
プレミオ (セダン)	T26#	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
プログレ (セダン)	G1#	H10.5 (初代) ~ H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プログレ (セダン)	G1#	H13.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
プロナード (セダン)	X20	H12.4 (初代) ~ H14.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プロナード (セダン)	X20	H14.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H14.7 (初代) ~ H24.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	

トヨタ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カテナ ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トップテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H24.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
プロボックス (バン)	P5#	H14.7(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ベルタ (セダン)	P92	H17.11(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
ポルテ (ハッチバック)	P1#	H16.7(初代)~ H24.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ポルテ (ハッチバック)	P14#	H24.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
マークX (セダン)	X12#	H16.11(初代)~ H21.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
マークX (セダン)	X13	H21.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H19.9(初代)~ H22.7	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H22.7(MC)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H19.9(初代)~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
マークII (セダン)	X9#	H4.10~H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークII (セダン)	X10#	H8.9~H12.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークII (セダン)	X11#	H12.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークIIクオリス (ワゴン)	V2#	H9.4(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マークIIプリット (ワゴン)	X11#	H14.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
(ミライ) (セダン)	JPD10	H26.11(初代)~	4	後席左右				
ラウム (バン)	S4#	H19.11~	5	後席中央			-	
				後席左右				
ライトエースバン (ハッチバック)	Z1#	H9.5(初代)~ H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ラウム (ハッチバック)	Z2#	H15.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
ラクティス (ハッチバック)	P10#	H17.10(初代)~ H22.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ラクティス (ハッチバック)	P120	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ライズ (USV)	A2	R1.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ランドクルーザー (SUV)	J7#	S59.10~H16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10~H10.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10~H10.1	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H10.1~H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左				
				2列席右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H14.8~H19.9	8	3列席左右	Xa	Xa	-	
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左	Xa	Xa	-	
				2列席右	◎	◎	A	
ランドクルーザー (SUV)	J20#	H19.9~	8	3列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左	Xa	Xa	-	
				2列席右	◎	◎	A	
ランドクルーザー (SUV)	GRJ79K	H26.~H27	5	後席中央				
				後席左右				
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H10.1~H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左				
				2列席右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

トヨタ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルメット 前向き	トップテザー アンカー位置	
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H14.8~H19.9	8	2列席中央			-	
				2列席左	Xa	Xa		
				2列席右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ランドクルーザーブラド (SUV)	90系	H8.5~H14.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J12#	H14.10~H21.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J15#	H21.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J15#	H21.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランドクルーザーブラド (SUV)	KZJ71W	H2.4~H8.5	5	後席中央				
ルーミー (ハッチバック)	M9	H28.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
レジアスエース (ミニバン)	9DF- KDH201 V	H26.12~	5	後席中央				
				後席左右				
レジアスエースバン スーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ヤリス (ハッチバック)	MXPA# MXPH# KSP#	R2.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ヤリスコロス (ハッチバック)	MXPJ# MXPB#	R2.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
86 (クーペ)	ZN6	H24.4 (初代) ~	4	後席左席	◎※	◎	C	※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	◎	C	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	P3#	H12.2 (初代) ~ H17.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	C2#	H17.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
C+HR (SUV)	ZYX10 NGX50	H28.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
FJクルーザー (SUV)	GSJ15	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
iQ (ハッチバック)	KGJ10	H20.11 (初代) ~	4	後席左	◎	◎	B	運転席スペース確保の為、後部右席は前向き後向きとも取り付け不可。
				後席右	Xf	Xf	B	
JPタクシー (セダン)	NTP10	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代) ~ H12.5	4	後席左右				3ドア
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5~H13.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	3ドア
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5~H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7~H17.10	4	後席左右		◎		3ドア
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7~H17.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
RAV4 (SUV)	A3#	H17.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
Rush (ミニバン)	J2#	H18.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
WILL サイファ (ハッチバック)	P7#	H14.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
WILL Vs (ハッチバック)	E12#	H13.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
WILL Vi (セダン)	P19	H12.1 (初代) ~ H13.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				

レクサス

【トッパテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッパテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッパテザー アンカー位置	
CT200h (ハッチバック)	ZWA10	H23.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ES300h (セダン)	AXZH10	H30.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ES (セダン)	H10	R2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
GS (セダン)	S19#	H17.8 (初代) ~H24.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
GS ハイブリッド (セダン)	S19#	H18.3~H24.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
GS ハイブリッド (セダン)	GWL10	H26.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
GS/ハイブリッド セダン	AWL10	H29~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
GS (セダン)	L1#	H24.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
HS (セダン)	F1#	H21.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
IS (セダン)	E2#	H17.9 (初代) ~ H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
IS (セダン)	E3#	H25.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
IS コンバーチブル (オープン)	E2#	H21.5~	4	後席左右	Xf	Xf	C	
ISF (セダン)	E2#	H19.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	C	
IS200-T (セダン)	ASE30	H25.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
LS (セダン)	F4#	H18.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎※	◎※	C	
LS ハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H19.5~	4	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎※	◎※	C	
LS/ハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H18.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
LS500/LS500h (セダン)	VXFA5# GVF5#	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
LC500/LC500h (クーペ)	URZ100 GWZ100	H29.3~	4	後席左右	Xb	Xb	C	
LCコンバーチブル (オープン)	URZ100	R2.6~	4	後席左右			C	
LX570 (SUV)	URJ201 W	H27.9~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
NX200t / 300h (SUV)	Z1#	H26.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
NX (SUV)	AAZH20	R3.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
RC (クーペ)	C10#	H26.10~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
RX (SUV)	L1#	H21.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
RX (SUV)	L2#	H27.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
RX/ハイブリッド (SUV)	L1#	H21.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
UX250H (SUV)	MZAAT O MZAHI	H30.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
SC (クーペ)	Z4#	H17.7 (初代) ~	4	後席左右				