

フォルクスワーゲン

【トッテナー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテナー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテナー アンカー位置	
アルテオン (セダン)	3HDJHF 3HDNUF	17.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
アルテオン (ワゴン)	3HDNUF	21.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
イオス (オープン)	1F	06.10~	4	後席左右				
ヴァナゴン (ミニバン)	T4	不明	7	2列席中央	Xa	Xa	-	2列左席なし。
				2列席右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェント (セダン)	1H	92.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
オールドトラック (SUV)	AUCJSF	16.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
後席左右	◎	◎	A					
クロスボロ (ハッチバック)	6R	10.6~18.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフ (ハッチバック)	1J	98.8~04.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ゴルフ (ハッチバック)	1K	04.6~09.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ゴルフ (ハッチバック)	1KC	09.4~13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ゴルフ (ハッチバック)	AUC	13.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフR (ハッチバック)	AUDJHF	17.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TAXW 1TB## 1TCAV 1TCTH	04.2(初代) ~ 16.1	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	E	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TCZD 1TDFG	16.1~	7	2列席中央	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xf	◎	A	
ゴルフプラス (ハッチバック)	1K	05.11 ~	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフワゴン (ワゴン)	1H	95.6~00.2	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフワゴン (ワゴン)	1J	00.2~	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	1K	07.9~14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	AU	14.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	CD	21.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ザ・ビートル (クーペ)	16C	12.4~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ジェッタ (セダン)	1K	06.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
シャラン (ミニバン)	7N	10.11~	7	2列席中央	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	◎	◎	A	
シロッコ (ハッチバック)	13C	09.5~	4	後席左右	◎	◎	B	
ティグアン (SUV)	5N	08.9 ~17.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ティグアン (SUV)	5NCTH	15.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ティグアン (SUV)	5NCZE	17.1~	5	後席中央				
				後席左右				
トゥアレグ (SUV)	7L	03.9~11.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
トゥアレグ (SUV)	7P	11.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ニュービートル (クーペ)	9C	99.9 ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
ニュービートルカプリオレ (クーペ)	1Y	03.6 ~	4	後席左右				

フォルクスワーゲン

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トップテザー アンカー位置	
パサート (セダン)	3B	97.8~06.4	5	後席中央				
				後席左右				
パサート (セダン)	3C	06.4~ 11.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
パサート (セダン)	3C	11.5~15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
パサート (セダン)	3C	15.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3C	06.4 ~11.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3C	11.5~15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3CCZE 3CCHH 3CCUK	15.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パサートCC (セダン)	3C	08.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
パサートワゴン (ワゴン)	3B	97.8 ~06.4	5	後席中央			-	
				後席左右				
ポーラ (セダン)	1J	99.10 ~	5	後席中央			-	
				後席左右				
ポロ (ハッチバック)	6N	96.8~02.6	5	後席中央			-	
				後席左右				
ポロ (ハッチバック)	9N	02.6~ 09.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
ポロ (ハッチバック)	6R	09.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ポロ (ハッチバック)	AW#	18.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ルポ (ハッチバック)	6X	01.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
T-cross (SUV)	C1DKR	19.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
T-ロック (SUV)	A1D#	22.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
up! (ハッチバック)	AACHY	12.9 ~	4	後席左右	◎	◎	A	3ドア・5ドア共通。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。