

スズキ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ソリオ (ハッチバック)	MA34S	H17.8 (初代) ~ H23.1	5	後席中央				
				後席左右				
ソリオ (ハッチバック)	MA15S	H23.1~ H27.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ソリオ (ハッチバック)	MA#6S	H27.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。ハイブリッド、マイルドハイブリッドも共通。
				後席左右	◎	◎	A	
ハスラー (軽)	MR31	H25.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H20.1 (初代) ~ H23.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H23.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パレーノ (ハッチバック)	WB#	H28.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ランディ (ワゴン)	C25	H19.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 セレナ (OEM車)
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランディ (ミニバン)	SC26	H22.12~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 セレナ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	CV CT	H5.9 (初代) ~ H10.10	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MC	H10.10~ H15.9	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH21S MH22S	H15.9~ H20.9	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH23S	H20.9~ H24.9	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#4S	H24.9~ H29.2	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#5S	H29.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンRプラス (軽)	MA63S	H11.5~ H12.12	4	後席左右				
ワゴンRソリオ (軽)	LA- MA64S	H12.11~	4	後席左右				
Kei (軽)	HN	H10.10 (初代) ~	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF21S	H13.11 (初代) ~H18.1	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF22S	H18.1~ H23.1	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF33S	H23.1~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
SX4 (ハッチバック)	YA YB	H18.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
SX4 (セダン)	YC	H19.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
SX4 Sクロス (SUV)	YA22S YB22S	H27.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

ダイハツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アトレーワゴン (軽)	S220・ S230	H11.1~ H17.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アルティス (セダン)	V20・ V25	H12.3 (初代) ~ H13.9・	5	後席中央				トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右				
アルティス (セダン)	V30・ V35	H13.9~ H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリ (OEM車) ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アルティス (セダン)	V40・ V45	H18.1~ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アルティス (セダン)	V50	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	

ダイハツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ウェイク (軽)	LA7#	H26.11~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
エッセ (軽)	L235・ L245	H17.12(初代) ~・	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
オブティ (軽)	L800・ L810	H10.11~	4	後席左右				
キャスト (軽)	LA250S LA260S	H27.9(初代)~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
クー (ハッチバック)	M4##	H18.5(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
ストーリーア (ハッチバック)	M10・ M11	H10.2(初代)~ H12.12・	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ストーリーア (ハッチバック)	M10・ M11	H12.12~・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
ソニカ (軽)	L405・ L415	H18.6(初代)~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
タント/タントカスタム (軽)	L350・ L360	H15.11(初代) ~H16.4・	4	後席左右	Xa	Xa	-	
タント/タントカスタム (軽)	L350・ L360	H16.4~ H19.12・	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
タント/タントカスタム (軽)	L375・ L385	H19.12~ H25.10	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
タント/タントカスタム (軽)	LA600S・ LA610S	H25.10~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
タントエグゼ (軽)	L455S	H21.12(初代) ~・	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
テリオス (SUV)	J1##	H9.4(初代)~ H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
テリオス (SUV)	J1##	H14.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
テリオスキッド (軽)	J131・ J111	H10.10(初代) ~H12.11・	4	後席左右	Xa	Xa	-	
テリオスキッド (軽)	J131・ J111	H12.11~・	4	後席左右	◎※	◎※		※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
テリオスルキア (軽)	J131・ J111	H14.1(初代)~	4	後席左右				
デルタワゴン (ミニバン)	R40N・ R50N	H8.11~	7	2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				
デルタワゴン (ミニバン)	R40N・ R50N	H8.11~	8	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				
トール (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ネイキッド (軽)	L750・ L760	H11.11(初代) ~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ネイキッド (軽)	L750・ L760	H12.10~	4	後席左右	◎※	◎※		※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
ハイザー (ミニバン)	G3## G3##	H8.8(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ハイゼットカーゴ (ハッチバック)	S320・ S330	H16.12~	4	後席左右	Xa	Xa	-	後席、車両シートベルト無し。
ビーゴ (ミニバン)	J200・ J210	H18.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
ブーン (ハッチバック)	M3#・	H16.6(初代)~ H22.2・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
ブーン (ハッチバック)	M6#・	H22.2~ H28.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ブーン (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ブーンルミナス (ミニバン)	M5#	H20.12(初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ミラ (軽)	L5##S	H6.9~・ H10.10	4	後席左右				バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L700・ L710	H10.10~ H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L700・ L710	H12.10~ H14.12	4	後席左右	◎※	◎※		バンタイプは除く。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
ミラ (軽)	L250・ L260	H14.12~ H18.12	4	後席左右			-	バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L275・ L285	H18.12~	4	後席左右	◎※	◎※		バンタイプは除く。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。

ダイハツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ミラアヴィ (軽)	L250S	H14.12～	4	後席左右				
ミライース (軽)	LA3##S	H23.9～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミライース (軽)	LA350S LA360S	H29.5～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミラジーノ (軽)	L7##S	H11.3～ H16.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ミラジーノ (軽)	L6##S	H16.11～	4	後席左右	◎※	◎※		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラココア (軽)	L6##S	H21.8 (初代) ～	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラトコット (軽)	LA550S LA560S	H30.6 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L6##S	H7.8 (初代) ～ H10.10・	4	後席左右				
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90##S L910S	H10.10～ H12.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90##S L910S	H12.12～ H14.10	4	後席左右	◎※	◎※		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L150S L160S	H14.10～ H18.10	4	後席左右	◎※	◎※		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L175S L185S	H18.10～ H22.12	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA100S	H22.12～ H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴコンテ/カスタム (軽)	L575S L585S	H20.8 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴラテ (軽)	L550 L560	H16.8 (初代) ～	4	後席左右	◎※	◎※		※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ キャンバス (軽)	LA800S LA810S	H28.9～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メビウス (ワゴン)	ZVW4##	H25.4 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタプリウスα (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ロッキー (SUV)	A2##	R1.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ ライズ (OEM車)、車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
MAX (軽)	L95# L96#	H13.10 (初代) ～	4	後席左右				
YRV (ハッチバック)	M201 M211	H12.8 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				