

日産

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ADバン (バン)	Y11	H11.6~ H18.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ADバン (バン)	Y12	H18.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
GTR (クーペ)	R35	H19.12 (初代) ~	4	後席左右				
NV350キャラバンDX (バン)	E26	H24.6~	6	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
NV350キャラバンGX (バン)	E26	H24.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
NV200パネット (バン)	VM20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	グレード16X-2R/3R。車両シートのヘッド レストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
NV200パネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	グレード16X-2R/3R。車両シートのヘッド レストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
NV100クリッパー (軽)	U71W U72W	H24.1 (MC) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	三菱 ミニキャブバン (OEM車)

ホンダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アヴァンシア (ワゴン)	TA	H11.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
アクティ (軽)	HH5 HH6	H11.6~	4	後席左右				
アコード (セダン)	CF3~5 CL1/3	H9.9~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
アコード (セダン)	CL7~9	H14.10~ H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アコード (セダン)	CU1 CU2	H20.12~ H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アコード (セダン)	CR5/6/7	H25.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アコードワゴン (ワゴン)	CF6/7 CL2/CH9	H9.10~ H14.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
アコードワゴン (ワゴン)	CM1~3	H14.11~ H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アコードツアラー (ワゴン)	CW2	H20.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インサイト (ハッチバック)	ZE2 ZE3	H21.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インサイト (セダン)	ZE4	H30.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インスパイア (セダン)	UA4 UA5	H10.10~ H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
インスパイア (セダン)	UC1	H15.6~ H19.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
インスパイア (セダン)	CP3	H19.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
インテグラ (クーペ)	DC1 DC2	H5.5~ H13.7	4	後席左右				
インテグラ (クーペ)	DC5	H13.7~	4	後席左右				
インテグラセダン (セダン)	DB6~9	H5.7~ H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
インテグラSJ (セダン)	EK	H8.3 (初代) ~ H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右			-	
ヴェゼル (SUV)	RU1~4	H25.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
エアウェイブ (ワゴン)	GJ	H17.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
エディックス (ミニバン)	BE1~4	H16.7 (初代) ~	6	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H16.5 (初代) ~ H20.12	8	2列席中央	Xa	Xa	-	サイドリフトアップシート車には、2列左席取 付不可。車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トッ プテザーアンカー取付金具が装備されている場 合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

ホンダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ステップワゴン (ミニバン)	RF3~8	H13.4~ H17.5	7	2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ステップワゴン (ミニバン)	RF3~8	H13.4~ H17.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1~4	H17.5~ H21.10	7	2列席左右	◎	◎	A	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1~4	H17.5~ H21.10	8	2列席中央	Xa	Xa	-	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ステップワゴン (ミニバン)	RK#	H21.10~ H27.4	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ステップワゴン (ミニバン)	RK#	H21.10~ H27.4	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ステップワゴン (ミニバン)	RP#	H27.4~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ステップワゴン (ミニバン)	RP#	H27.4~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
ストリーム (ミニバン)	RN1~5	H12.10 (初代) ~H18.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ストリーム (ミニバン)	RN6~9	H24.4~	6	2列席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ストリーム (ミニバン)	RN6~9	H18.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セイバー (セダン)	UA4 UA5	H10.10~ H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ゼスト (軽)	JE1 JE2	H18.3 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
トルネオ (セダン)	CF/CL CH	H9.9 (初代) ~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
パモス (軽)	HM1 HM2	H11.6 (初代) ~ H13.9	4	後席左右				
パモス (軽)	HM1 HM2	H13.9~	4	後席左右	◎※	◎※	D	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
パモスホビオ (軽)	HM3 HM4	H15.4 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	D	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フィット (ハッチバック)	GD1~4	H13.6 (初代) ~ H19.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
フィット (ハッチバック)	GE6~9	H19.10~ H25.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
フィット (ハッチバック)	GP5 GK3~6	H25.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
フィット (ハッチバック)	GR#	R2.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
フィットシャトル (ワゴン)	GG7 GG8	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
フィットシャトルハイブリッド (ワゴン)	GP2	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
フィットハイブリッド (ハッチバック)	GP1	H22.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
フィットアリア (セダン)	GD#	H14.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎		
フィット e:HEV (ハッチバック)	GR#	R2.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~ H28.9	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~ H22.10	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

ホンダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H22.10 (MC) ~H28.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
フリードスパイク (ハッチバック)	GB3 GB4	H22.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	5	後席中央				
				後席左右				
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
フリード+ (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
プレリュード (クーペ)	BB5~8	H8.11~ H12.1	4	後席左右				
モビリオ ミニバン	GB1 GB2	H13.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
モビリオスパイク (ミニバン)	GK#	H14.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎	A					
ライフ (軽)	JB1~4	H10.10~ H15.9	4	後席左右				
ライフ (軽)	JB5~8	H15.9~ H20.11	4	後席左				
				後席右				
ライフ (軽)	JC1 JC2	H20.11~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ラグレイト (ミニバン)	RL1	H11.5 (初代) ~ H13.11	7	2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				
レジェンド (セダン)	KA9	H8.2~ H16.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
レジェンド (セダン)	KB1	H16.10~ H27.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
レジェンド (セダン)	KC2	H27.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ロゴ (ハッチバック)	GA3 GA5	H8.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	3ドア・5ドア共通
				後席左右				
CR-V (SUV)	RD1 RD2	H7.10 (初代) ~ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
CR-V (SUV)	RD4 RD5	H13.9~ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	D	
CR-V (SUV)	RE3 RE4	H18.10~ H23.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	D	
CR-V (SUV)	RM#	H23.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CR-Z (クーペ)	ZF1	H22.2~	4	後席左右	Xf	Xf	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
HR-V (SUV)	GH	H10.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	3ドア・5ドア共通。
				後席左右				
MDX (SUV)	YD1	H15.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
N BOX (軽)	JF1 JF2	H23.12 (初代) ~H29.9	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N BOX (軽)	JF3 JF4	H29.9~	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N BOX/ (スラッシュ) (軽)	JF#	H26.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N BOX+ (軽)	JF1 JF2	H24.7 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	F	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N ONE (軽)	JG#	H24.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N WGN (軽)	JH#	H25.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N WGN (軽)	JH3 JH4	R1.7~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	4	後席左右				

ホンダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	-	
Z (軽)	PA	H10.10~	4	後席左右				

マツダ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アクセラ (セダン)	BK	H15.10(初代) ~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~ H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10(初代) ~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~ H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アテンザ (セダン)	GG	H14.5(初代)~ H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~ H24.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5(初代)~ H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6(初代)~ H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	-	
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~ H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~ H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB25	H21.12~ H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
キャロル (軽)	HB25	H22.5~ H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~	4	後席左右				
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~ H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~ H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	スズキ エブリィワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 車両シート のヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取 り外す。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2(初代)~ H19.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右				