

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		ISOFIX+	3点式 ベルト	
アヴァンシア (ワゴン)	TA	H11.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アクティ (軽)	HH5 HH6	H11.6~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席
アコード (セダン)	CF3~5 CL1/3	H9.9~H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アコード (セダン)	CL7~9	H14.10~ H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アコード (セダン)	CU1/ CU2	H20.12~ H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
アコード (セダン)	CR5/6/7	H25.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アコード (セダン)	CV3	H29.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アコード (セダン)	CY2	R 6.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
アコードワゴン (ワゴン)	CF6/7 CL2 CH9	H9.10~ H14.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
アコードワゴン (ワゴン)	CM1~3	H14.11~ H20.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アコードツアラー (ワゴン)	CW2	H20.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
インサイト (ハッチバック)	ZE2	H21.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
インスパイア (セダン)	UA4 UA5	H10.10~ H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
インスパイア (セダン)	UC1	H15.6~ H19.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
インスパイア (セダン)	CP3	H19.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
インテグラ (クーペ)	DC1 DC2	H5.5~H13.7	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
インテグラ (クーペ)	DC5	H13.7~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
インテグラセダン (セダン)	DB6~9	H5.7~H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
インテグラSJ (セダン)	EK	H8.3 (初代) ~H13.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ヴェゼル (SUV)	RU1～4	H25.12 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
ヴェゼル (SUV)	RV3	R4.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エアウェイブ (ワゴン)	GJ	H17.4 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
エディックス (ミニバン)	BE1～4	H16.7 (初代)～	6	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
エリシオン (ミニバン)	RR1～4	H16.5 (初代)～H20.12	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。サイドリフトアップシートは取 付不可。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エリシオン (ミニバン)	RR1～4	H20.12 (MC)～	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。サイドリフトアップシートは取 付不可。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
エレメント (SUV)	YH2	H15.4 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	D※注	◎※注	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA1～5	H6.10 (初代)～H11.12	6	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA1～5	H6.10 (初代)～H11.12	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6～9	H11.12～ H13.11	6	2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6～9	H13.11～ H15.10	6	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6～9	H11.12～ H13.11	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RA6～9	H13.11～ H15.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RB1 RB2	H15.10～ H20.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ (ミニバン)	RB3 RB4	H20.10～ H25.11	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 ベルト	3点式 ベルト	
オデッセイ  (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC4	H25.11～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC4	H25.11～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オデッセイ  (ミニバン)	RC	H29～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※サイドリフトアップシートは取付不可。
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
オルティア  (ワゴン)	EL	H8.2 (初代) ～H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
キャバ  (ミニバン)	GA	H10.4 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
グレイス  (セダン)	GM	H26.12 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
クロスロード  (SUV)	RT1～4	H19.2～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ザッツ  (軽)	JD1 JD2	H14.2 (初代) ～	4	後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
ゼイド  (ミニバン)	FR4 FR5	H27.2～	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ゼイド  (ミニバン)	FR4 FR5	H30.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
シビック  (ハッチバック)	EK	H7.9～H12.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シビック  (ハッチバック)	EU	H12.9～H17.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	5ドア
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シビック  (セダン)	FD	H17.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	

# ホンダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
シビック (ハッチバック)	FK	H29.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
シビック (セダン)	FC	H29.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
シビック (ハッチバック)	FL1 FL4	R3.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
シビックフェリオ (セダン)	ES	H12.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
シビックハイブリッド (セダン)	FD	H17.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
シビックタイプR (セダン)	EP	H12.9～H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
シビックタイプR (セダン)	FD2	H19.3～ H22.12	4	後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
シビックタイプR (ハッチバック)	FK8	R2.10～R3.9	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
シビックタイプR (ハッチバック)	FL5	R4.9～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
シャトル (ワゴン)	GP# GK#	H27.5～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5 (初代) ～H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5 (初代) ～H13.4	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	X3※ 2列目左席は2点式シートベル トのため取付できません。
				2列席左	Xa	Xa	-	Xa	X3※	
				2列席右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RF3～8	H13.4～H17.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	X3※ 2列目左席は2点式シートベル トのため取付できません。 ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備さ れている場合のみ取り付けられます。
				2列席左	Xb	Xb	-	Xb	X3※	
				2列席右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1～4	H17.5～ H21.10	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。サイドリフトアップシートは取 付不可。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1～4	H17.5～ H21.10	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。サイドリフトアップシートは取 付不可。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ベルト	3点式 ベルト	
ステップワゴン  (ミニバン)	RK#	H21.10～ H27.4	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RK#	H21.10～ H27.4	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP#	H27.4～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP#	H27.4～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP#	R4.5～	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ステップワゴン  (ミニバン)	RP#	R4.5～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ストリーム  (ミニバン)	RN1～5	H12.10 (初代) ～H18.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ストリーム  (ミニバン)	RN6～9	H24.4～	6	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ストリーム  (ミニバン)	RN6～9	H18.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
セイバー  (セダン)	UA4 UA5	H10.10～ H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ゼスト  (軽)	JE1 JE2	H18.3 (初代) ～	4	後席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				後席右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
トルネオ  (セダン)	CF CL CH	H9.9 (初代) ～H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
バモス  (軽)	HM1 HM2	H11.6 (初代) ～H13.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
バモス  (軽)	HM1 HM2	H13.9～	4	後席左右	◎※注	◎※注	D※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けられ ます。

# ホンダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー	ISOFIX+ 3点式ベルト		3点式 ベルト		
パモスホピオ (軽)	HM3 HM4	H15.4 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	◎※注	D※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
フィット (ハッチバック)	GD1~4	H13.6 (初代) ~H19.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	D※注	◎※注	◎	
フィット (ハッチバック)	GE6~9	H19.10~ H25.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フィット (ハッチバック)	GP5 GK3~6	H25.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フィット (ハッチバック)	GR3	R2.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フィットシャトル (ワゴン)	GG7 GG8	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フィットシャトルハイブリッド (ワゴン)	GP2	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フィットハイブリッド (ハッチバック)	GP1	H22.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
フィットアリア (セダン)	GD#	H14.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	D※注	◎※注	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~H28.9	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~H22.10	7	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H22.10 (MC) ~ H28.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリードスパイク (ハッチバック)	GB3 GB4	H22.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	

# ホンダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ベルト	3点式 ベルト	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10～	6	2列席左右	◎	◎	A	◎	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP7	R3.2～	6	2列目左右	◎	◎	A	◎	X3	
				3列目左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
フリードスパイクハイブリッド (ミニバン)	GP3	H25.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
フリード+ (ミニバン)	GB5～8	H28.9～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
プレリウド (クーペ)	BB5～8	H8.11～H12.1	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ホンダe (ハッチバック)	ZC7	R2.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
モビリオ  ミニバン	GB1 GB2	H13.12 (初代)～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
モビリオスパイク (ミニバン)	GK#	H14.9 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ライフ (軽)	JB1～4	H10.10～ H15.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	X3	
					Xa	Xa	-	Xa	◎	
ライフ (軽)	JB5～8	H15.9～ H20.11	4	後席左	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ライフ (軽)	JC1 JC2	H20.11～	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
ラグレイト (ミニバン)	RL1	H11.5 (初代)～H13.11	7	2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
レジェンド (セダン)	KA9	H8.2～H16.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
レジェンド (セダン)	KB1	H16.10～ H27.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	C※注	◎※注	◎	
レジェンド (セダン)	KC2	H27.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	C	◎	◎	
ロゴ (ハッチバック)	GA3 GA5	H8.10 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	3ドア・5ドア共通
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+	ISOFIX+		3点式 3点式ベルト	3点式 ベルト	
CR-V (SUV)	RD1 RD2	H7.10 (初 代) ~H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CR-V (SUV)	RD4 RD5	H13.9~ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				後席左右	◎※注	◎※注	D※注	◎※注	◎	
CR-V (SUV)	RE3 RE4	H18.10~ H23.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
CR-V (SUV)	RM#	H23.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
CR-V (USV)	RT/RW	H30.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	
CR-V (SUV)	RT/RW	H30.8~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	D	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
CR-Z (クーペ)	ZF1	H22.2~	4	後席左右	◎※注	◎※注	B	◎※注	◎※注	※注 車内の一部に接触するため本 体ヘッドレストは最上段まで伸ばすこ とができません。
HR-V (SUV)	GH	H10.9 (初 代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
MDX (SUV)	YD1	H15.12 (初 代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが 装備されている場合のみ取り付けら れます。
				2列席左右	◎※注	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
N BOX (軽)	JF1 JF2	H23.12 (初 代) ~H29.9	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
N BOX (軽)	JF3 JF4	H29.9~	4	後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
N BOX (軽)	JF5 JF6	R5.12~	4	後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
N BOX/ (スラッシュ) (軽)	JF#	H26.12 (初 代) ~	4	後席左右	◎	◎	B	◎	◎	
N BOX+ (軽)	JF1 JF2	H24.7 (初 代) ~	4	後席左右	◎	◎	F※	◎	◎	F※注 トップテザーアンカー位置は車 両ガイドマニュアルでご確認ください。
N ONE (軽)	JG#	H24.11 (初 代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
N WGN (軽)	JH#	H25.11 (初 代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
N WGN (軽)	JH#	R1.8~	4	後席左右	◎	◎	A	◎	◎	
N VAN (軽)	JJ1/JJ2	H30.7~	4	後席右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
				後席左	Xa	Xa	-	Xa	◎	



# ホンダ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。

必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

後向き取付（ベビー）：身長40～87cm／前向き取付（チャイルド）：身長76～105cm／前向き取付（ジュニア）：身長100～150cm

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	後向き (ベビー)	前向き (チャイルド)	トップテザー アンカー位置	前向き (ジュニア)		備 考  (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ トップテザー			ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式 ベルト	
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
Z (軽)	PA	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	Xa	◎	
ZR-V (SUV)	RZ	R5.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	D	◎	◎	