

# メルセデスベンツ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
Aクラス (ハッチバック)	168	98.9(初代)~ 05.2*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Aクラス (ハッチバック)	169	05.2~13.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Aクラス (ハッチバック)	176	13.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Aクラス (ハッチバック)	177	18.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Aクラス (セダン)	177	20.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Bクラス (ハッチバック)	245	06.1(初代)~ 12.4*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Bクラス (ハッチバック)	246	12.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Bクラス (ハッチバック)	247	19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラス (セダン)	202	93.10(初代)~ 00.9*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラス (セダン)	203	00.9~07.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラス (セダン)	204	07.6~14.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
Cクラス (セダン)	205	14.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
Cクラス (セダン)	206	21.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Cクラススポーツクーペ (クーペ)	203	01.6(初代)~	4	後席左右				
Cクラスクーペ (クーペ)	204	11.8~16.3	4	後席左右	◎	◎	C	
Cクラスクーペ (クーペ)	205	16.3~*	4	後席左右	◎	◎	C	
Cクラスワゴン (ワゴン)	202	96.11(初代)~ 01.6*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラスワゴン (ワゴン)	203	01.6~08.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	08.4~11.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	11.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎※	◎※	A	
Cクラスワゴン (ワゴン)	205	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラスカブリオレ (オープン)	205	19.10~	4	後席右				
				後席左				
CLクラス (クーペ)	215	99.10~06.11	4	後席左右				
CLクラス (クーペ)	216	06.11~	4	後席左右		◎		
CLAクラス (セダン)	117	13.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
CLAクラス (ワゴン)	117	15.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
CLAシューティングブレーク (ワゴン)	118	19.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CLKクラス (クーペ)	208	97.9(初代)~ 02.4*	4	後席左右				
CLKクラス (クーペ)	209	02.4~09.7	4	後席左右				
CLKカブリオレ (オープン)	209	03.5~09.7	4	後席左右				
CLSクラス (セダン)	219	05.2(初代)~ 11.2	4	後席左右				
CLSクラス (セダン)	257	18.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
CLSクラスシューティングブレイク (ワゴン)	218	12.10~18.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CLSクラスクーペ (クーペ)	218	11.2~*	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
Eクラス (セダン)	210	95.10~02.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Eクラス (セダン)	211	02.6~10.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Eクラス (セダン)	212	09.5~16.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	

# メルセデスベンツ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
Eクラス (セダン)	213	16.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
E43 AMG (セダン)	213	16.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Eクラスクーペ (クーペ)	207	09.7~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
Eクラスカプリオレ (オープン)	207	10.4~	4	後席左右				
Eクラスカプリオレ (オープン)	238	18.1~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
EQA (SUV)	243	21.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
EQB (SUV)	243	22.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右				
EQC (SUV)	293	19.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Eクラスワゴン (ワゴン)	211	03.8~10.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
Eクラスワゴン (ワゴン)	212	10.2~16.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Eクラスワゴン (ワゴン)	213	16.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Gクラス (SUV)	463	90.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
Gクラス (SUV)	463260 463276 463349 463350	18.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
GLS (SUV)	166	16.4~*	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xb	Xb	A	
GLクラス (SUV)	164	06.10(初代)~ †3.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
GLクラス (SUV)	166	13.4~†6.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xb	Xb	A	
GLAクラス (SUV)	156	14.5~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
GLAクラス (SUV)	247	20.6~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
GLBクラス (SUV)	247	20.6~*	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	X f	◎	A	
GLCクラス (SUV)	253	16.2~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
GLEクラス (SUV)	166	15.10~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
GLKクラス (SUV)	204	08.10~†6.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Mクラス (SUV)	163	98.8(初代)~ 05.10*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
Mクラス (SUV)	164	05.10~12.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Mクラス (SUV)	166	12.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
Sクラス (セダン)	220	98.11~05.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Sクラス (セダン)	221	05.10~13.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
Sクラス (セダン)	222	13.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Sクラス (セダン)	223	21.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎※	◎※	C	
Rクラス (ミニバン)	251	06.3(初代)~*	6	2列席左	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa		
Rクラス (ミニバン)	251	06.3(初代)~*	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xb	Xb		
Vクラス (ミニバン)	638	98.6(初代)~ 06.11*	6	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右				
Vクラス (ミニバン)	639	06.11~16.1	7	2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				

# メルセデスベンツ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トップテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
Vクラス (ミニバン)	447	16.1~	7	2列席左右	◎	◎	A	※3列目右席のみ取付可能
				3列席中央	◎	◎	A	
				3列席左右	◎※	◎※	A	
パネオ (ハッチバック)	414	03.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ピアノ (ミニバン)	639	03.10~06.11	7	2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				

# オペル

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トップテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アストラ (ハッチバック)	XK	98.7~04.11	5	後席中央				
				後席左右				
アストラ (ハッチバック)	AH	04.11~	5	後席中央				
				後席左右				
アストラカプリオ (オープン)	XK	02.3~	4	後席左右				
アストラワゴン (ワゴン)	XK	98.7~05.1	5	後席中央				
				後席左右				
アストラワゴン (ワゴン)	AH	05.1~	5	後席中央				
				後席左右				
ヴィータ (ハッチバック)	XG	95.3~01.3	5	後席中央				
				後席左右				
ヴィータ (ハッチバック)	XN	01.3~	5	後席中央				
				後席左右				
オメガ (セダン)	XF	94.11~	5	後席中央				
				後席左右				
オメガワゴン (ワゴン)	XF	94.10~	5	後席中央				
				後席左右				
ザフィーラ (ミニバン)	AH	06.1~	6	2列席左右 3列席左右				
シグナム (ハッチバック)	ZO	03.12 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラ (セダン)	XH	96.4~02.7	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラ (セダン)	ZO	02.7~	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラGTS (ハッチバック)	ZO	03.4~	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラワゴン (ワゴン)	XH	97.3~04.5	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラワゴン (ワゴン)	ZO	04.5~	5	後席中央				
				後席左右				
メリーバ (ミニバン)	XO	04.3 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				