

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アウトランダー (SUV)	CW#W	H17.10~ H24.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アウトランダー (SUV)	CW#W	H17.10~ H24.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アウトランダー (SUV)	GF#W GG#W	H24.10~R3.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アウトランダー (SUV)	GF#W GG#W	H24.10~R3.12	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アウトランダー (SUV)	GNOW	R3.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アウトランダー (SUV)	GNOW	R3.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
アスパイア (セダン)	EA EC	H10.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
エアトレック (SUV)	CU	H13.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
エクリプスクロス (SUV)	GK#	H30.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ギャラン (セダン)	EA EC	H8.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ギャランフォルティス (セダン)	CY4A	H19.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
グランディス (SUV)	NA4	H15.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
コルト (ハッチバック)	Z2	H14.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
コルト ラリーアートバージョン (ハッチバック)	Z27AG	H16.10~	4	後席左右				
コルトプラス (ワゴン)	Z2	H16.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
シャリオグランディス (ミニバン)	N8 N9	H9.10 (初代) ~	6	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
シャリオグランディス (ミニバン)	N8 N9	H9.10 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
タウンボックス (軽)	U6	H11.4 (初代) ~	4	後席左右				
チャレンジャー (SUV)	K9	H8.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ダイヤモンド (セダン)	F3 F4	H7.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ダイヤモンドワゴン (ワゴン)	F3	H9.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ディオ (ミニバン)	CR	H12.2 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカスペースギア (ミニバン)	PA~PF	H6.5 (初代) ~ H19.2	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB15S	H23.3 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	スズキ ソリオ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
デリカ D:2 (ハッチバック)	MB36S	H27.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	スズキ ソリオ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
デリカ D:3 (ミニバン)	BM	H23.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	日産 NV200 (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デリカ D:3 (ミニバン)	BM	H23.11 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 NV200 (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	H19.2 (初代) ~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	H19.2(初代)~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	R4.8~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デリカ D:5 (ミニバン)	CV#	R4.8~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
トッポ (軽)	H82A	H20.9(初代)~	4	後席左右				
トッポBJ (軽)	H4	H10.10(初代) ~H13.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
トッポBJ (軽)	H4	H13.10~	4	後席左右				
トッポBJワイド (ミニバン)	H43A H48A	H11.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
パジェロ (SUV)	V1~5	H3.1~H11.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	パジェロショート
パジェロ (SUV)	V1~5	H3.1~H11.9	7	2列席中央	Xa	Xa	-	パジェロロング
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
パジェロ (SUV)	V6 V7	H11.9~H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	パジェロショート
				後席左右				
パジェロ (SUV)	V6 V7	H15.10~ H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	パジェロショート
				後席左右				
パジェロ (SUV)	V6 V7	H11.9~H15.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	パジェロロング
				2列席左右				
				3列席左右	Xa	Xa	-	
パジェロ (SUV)	V6 V7	H15.10~ H18.10	7	2列席中央	Xa	Xa	-	パジェロロング
				2列席左右				
パジェロ (SUV)	V8 V9	H18.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
パジェロ (SUV)	V8 V9	H18.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左	Xb			
				2列席右	◎	Xf	E	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
パジェロイオ (SUV)	H6 H7	H10.6(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
パジェロジュニア (SUV)	H57	H7.11(初代)~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
パジェロミニ (軽)	H51 H56	H6.12(初代)~ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
パジェロミニ (軽)	H53 H58	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ミニカ (軽)	H4	H10.10~ H13.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	バンは除く
ミニカ (軽)	H4	H13.10~	4	後席左右				バンは除く
ミラーシュ (ハッチバック)	CJ~CM	H7.10~H24.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ミラーシュ (ハッチバック)	A05	H24.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミラーシュティンゴ (ハッチバック)	CQ	H10.12(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランサー (セダン)	CS6A	H13.2~H15.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランサー (セダン)	CS6A	H15.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
ランサーエボリューション (セダン)	CP	H10.1~H13.2	5	後席中央				エボIV
				後席左右				
ランサーエボリューション (セダン)	CT	H13.2~H19.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	エボVII~IX
				後席左右				
ランサーエボリューション (セダン)	CZ	H19.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	エボX※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
ランサーエボリューションワゴン (ワゴン)	CT	H17.9(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ランサーカーゴ (バン)	CT	H15.1(初代)~ H18.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	ベース車 ランサーセディアワゴン
				後席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルム 前向き	トップテザー アンカー位置	
ランサーカーゴ (バン)	CV	H18.2~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	日産 ADバン (Y12) (OEM車)
ランサーセディア (セダン)	CS	H12.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ランサーセディアワゴン (ワゴン)	CS	H12.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
レグナム (ワゴン)	EA/EC	H8.8 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
eKアクティブ (軽)	H81	H16.5 (初代) ~	4	後席左右				
eKクラッシィ (軽)	H81	H15.5 (初代) ~	4	後席左右				
eKクロス (X) (軽)	B34 B35 B37 B38W	H15.5~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
eKクロス (軽)	B3#	H31.3~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
eKクロス EV (軽)	B5AW	R4.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
eKスペース (軽)	B11A	H26.2~R2.3	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
eKスペース (軽)	B3#A	R2.3~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
eKスポーツ (軽)	H81	H14.9 (初代) ~ H18.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	
eKスポーツ (軽)	H82	H18.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
eKワゴン (軽)	H81	H13.10 (初代) ~H18.9	4	後席左右	Xa	Xa	-	
eKワゴン (軽)	H82	H18.9~H25.6	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
eKワゴン (軽)	B11W	H25.6~	4	後席左右	◎	◎	A	日産 デイズ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
FTO (クーペ)	DE	H6.10 (初代) ~	4	後席左右				
GTO (クーペ)	Z1	H2.10 (初代) ~	4	後席左右				
i (軽)	HA1	H18.1 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RVR (SUV)	N6 N7	H9.11~H22.2	4	後席左右	Xa	Xa	-	
RVR (SUV)	N6 N7	H9.11~H22.2	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
RVR (SUV)	A3	H22.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。