

# アウディ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
RS5 (クーペ)	8T	10.9 (初代) ~	4	後席左右				
RS6 (セダン)	4F	09.1~	5	後席中央 後席左右				
RS6アバント (ワゴン)	4F	08.6~	5	後席中央 後席左右				

# BMW

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
1シリーズ (ハッチバック)	UF・UE・ UD	04.9 (初代) ~ 11.10	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
1シリーズ (ハッチバック)	1A / 1B 1R	11.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J / 2F 2G	14.2~	4	後席左右				
2シリーズ アクティブアラ (ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
2シリーズ グランツアラ (ミニバン)	2D#	15.7~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	- A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
3シリーズ (セダン)	CA・CB・ CD	91.7~ 98.7	5	後席中央 後席左右				
3シリーズ (セダン)	AM・AL・ AM・AV	98.7~ 05.4	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズ (セダン)	VA・VB・ VD	05.4~ 12.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
3シリーズツアリング (ワゴン)	AL・AM・ AV・AY	99.10~ 05.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズツアリング (ワゴン)	VR・ VS	05.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズ (クーペ)	BE / BF・ CB / CD	92.5~・ 99.6	5	後席中央 後席左右				
3シリーズ (クーペ)	AY・ AV	99.6~・ 06.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズ (クーペ)	WA・ WB	06.9~	4	後席左右	◎※	◎※	C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT・ AU	01.11~	5	後席中央 後席左右				
3シリーズグランツアリスモ (ハッチバック)	3X / 8T 8X	13.6~	5	後席中央 後席左右				
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9~	4	後席左右	◎※	◎※	C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズ (セダン)	DD / DE・ DM / DN・ DT	96.6~・ 03.8	5	後席中央 後席左右				
5シリーズ (セダン)	NA / NB・ NE / NU	03.8~・ 10.3	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズ (セダン)	FP・ FR	10.3~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズ (セダン)	JA / JB JC	17.2~	5	後席中央 後席左右				
5シリーズツアリング (ワゴン)	DD・DP・ DS	97.7~・ 04.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズツアリング (ワゴン)	NL・ NG	04.6~・ 10.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズツアリング (ワゴン)	MT・ MU	10.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズグランツアリスモ (セダン)	SN	09.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10~	4	後席左右				
6シリーズカプリオレ (オープン)	EK	04.2 (初代) ~・	4	後席左右				
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A 6B	12.6~	5	後席中央 後席左右				
7シリーズ (セダン)	GG・ GJ	94.11~ 01.10	5	後席中央 後席左右				

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
7シリーズ (セダン)	HL・HN・ GN	01.10～・ 09.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
7シリーズ (セダン)	KA・ KB	09.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4～	4	後席左右				
X1 (SUV)	VL	10.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X1 (SUV)	HS	15.10～	5	後席中央			-	
				後席左右				
X3 (SUV)	PA・ PC	04.6 (初代) ～・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X3 (SUV)	WX WY	11.3～・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X5 (SUV)	FA・ FB	00.10 (初代) ～ 07.6・	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
X5 (SUV)	FE / ZV ZW	07.6～ 14.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X5 (SUV)	FE/GY ZV/ZW	07.6～ 14.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
M5 (セダン)	JF44M	17.10～	5	後席中央				
				後席左右				
X4 (SUV)	TS/UJ20	18.9～	5	後席中央				
				後席左右				



本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA・RE・ RH	02.3～ 07.2	4	後席左右				
ミニ 3ドア (ハッチバック)	MF・ ME	07.2～ 14.4	4	後席左右	◎※	◎※	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM	14.4～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※運転席が狭くなり、運転 姿勢が確保できない場合は後席左に取り付けて ください。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS	14.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML MM/ZF ZG	07.10～ 15.11	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
ミニ クラブマン (ワゴン)	LN	15.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB ZC/XD	11.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ミニ クロスオーバー (SUV)	YT20	17.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	02.3～ 09.4	4	後席左右				
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS ZN/ZP	09.4～ 16.3	4	後席左右				
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG#	16.3～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
ミニ ベースマン (SUV)	SS/RJ RS	13.3～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。

## フォルクスワーゲン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アルテオン (セダン)	3HDJHF	17.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	