

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
7シリーズ (セダン)	HL・HN・ GN	01.10～・ 09.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
7シリーズ (セダン)	KA・ KB	09.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4～	4	後席左右				
X1 (SUV)	VL	10.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X1 (SUV)	HS	15.10～	5	後席中央			-	
				後席左右				
X3 (SUV)	PA・ PC	04.6 (初代) ～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X3 (SUV)	WX WY	11.3～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X5 (SUV)	FA・ FB	00.10 (初代) ～ 07.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
X5 (SUV)	FE / ZV ZW	07.6～ 14.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X5 (SUV)	FE/GY ZV/ZW	07.6～ 14.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
M5 (セダン)	JF44M	17.10～	5	後席中央				
				後席左右				
X4 (SUV)	TS/UJ20	18.9～	5	後席中央				
				後席左右				



本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA・RE・ RH	02.3～ 07.2	4	後席左右				
ミニ 3ドア (ハッチバック)	MF・ ME	07.2～ 14.4	4	後席左右	◎※	◎※	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザー アンカー取付金具が装備されている場合のみ取 り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM	14.4～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。※運転席が狭くなり、運転 姿勢が確保できない場合は後席左に取り付けて ください。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS	14.4～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML MM/ZF ZG	07.10～ 15.11	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
ミニ クラブマン (ワゴン)	LN	15.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB ZC/XD	11.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ミニ クロスオーバー (SUV)	YT20	17.2～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	02.3～ 09.4	4	後席左右				
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS ZN/ZP	09.4～ 16.3	4	後席左右				
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG#	16.3～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
ミニ ベースマン (SUV)	SS/RJ RS	13.3～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。

フォルクスワーゲン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アルテオン (セダン)	3HDJHF	17.10～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	

フォルクスワーゲン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
イオス (オープン)	1F	06.10(初代) ~	4	後席左右				
ヴァナゴン (ミニバン)	T4	不明	7	2列席中央	Xa	Xa	-	2列左席なし。
				2列席右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェント (セダン)	1H	92.6(初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
クロスボロ (ハッチバック)	6R	10.6~ 18.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフ (ハッチバック)	1J	98.8~ 04.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ゴルフ (ハッチバック)	1K	04.6~ 09.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ゴルフ (ハッチバック)	1KC	09.4~ 13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ゴルフ (ハッチバック)	AUC	13.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TAXW 1TB## 1TCAV 1TCTH	04.2(初代) ~ 16.1	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	E	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TCZD	16.1~	7	2列席中央	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	◎	◎	A	
ゴルフプラス (ハッチバック)	1K	05.11(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフワゴン (ワゴン)	1H	95.6~ 00.2	5	後席中央 後席左右				
ゴルフワゴン (ワゴン)	1J	00.2~	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	1K	07.9~ 14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	AUCPT AUCJZ	14.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ザ・ビートル (クーペ)	16C	12.4~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジェッタ (セダン)	1K	06.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
シャラン (ミニバン)	7N	10.11~	7	2列席中央	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	◎	◎	A	
シロcco (ハッチバック)	13C	09.5~	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ティグアン (SUV)	5N	08.9(初代) ~ 17.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ティグアン (SUV)	5NCZE	17.1~	5	後席中央				
				後席左右				
トゥアレグ (SUV)	7L	03.9(初代) ~ 11.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
トゥアレグ (SUV)	7P	11.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ニュービートル (クーペ)	9C	99.9(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※		
ニュービートルカプリオレ (クーペ)	1Y	03.6(初代) ~	4	後席左右				
パサート (セダン)	3B	97.8~ 06.4	5	後席中央				
				後席左右				
パサート (セダン)	3C	06.4~ 11.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
パサート (セダン)	3C	11.5~ 15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
パサート (セダン)	3C	15.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3C	06.4(初代) ~ 11.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3C	11.5~ 15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3CCZE 3COHH 3COUK	15.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パサートCC (セダン)	3C	08.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
パサートワゴン (ワゴン)	3B	97.8(初代) ~ 06.4	5	後席中央				
				後席左右				
ポーラ (セダン)	1J	99.10(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
ポロ (ハッチバック)	6N	96.8~ 02.6	5	後席中央 後席左右				

フォルクスワーゲン

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ポロ (ハッチバック)	9N	02.6~ 09.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が 装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
ポロ (ハッチバック)	6R	09.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ルポ (ハッチバック)	6X	01.7(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
up! (ハッチバック)	AACHY	12.9(初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	3ドア・5ドア共通。車両シートのヘッドレス トが干渉する場合は上げるか、取り外す。

ポルシェ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
911 (クーペ)	996	98.4~ 04.8	4	後席左右				
911 (クーペ)	997	04.8~	4	後席左右				
カイエン (SUV)	9PA	02.9(初代) ~ 10.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
カイエン (SUV)	92A	10.7~	5	後席中央				
				後席左右				
パナメーラ (セダン)	970	10.8 ~	4	後席左右				
マカン (SUV)	95B	14.4~	5	後席中央				
				後席左右				

メルセデスベンツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
911 (クーペ)	996	98.4~ 04.8	4	後席左右				
Aクラス (ハッチバック)	168	98.9(初代) ~ 05.2*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Aクラス (ハッチバック)	169	05.2~ 13.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Aクラス (ハッチバック)	176	13.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Bクラス (ハッチバック)	245	06.1(初代) ~ 12.4*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Bクラス (ハッチバック)	246	12.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラス (セダン)	202	93.10(初代) ~ 00.9*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラス (セダン)	203	00.9~* 07.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラス (セダン)	204	07.6~ 14.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Cクラス (セダン)	205	14.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
Cクラススポーツクーペ (クーペ)	203	01.6(初代) ~*	4	後席左右				
Cクラスクーペ (クーペ)	204	11.8~ 16.3	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
Cクラスクーペ (クーペ)	205	16.3~*	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
Cクラスワゴン (ワゴン)	202	96.11(初代) ~ 01.6*	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラスワゴン (ワゴン)	203	01.6~ 08.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	08.4~ 11.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
Cクラスワゴン (ワゴン)	204	11.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Cクラスワゴン (ワゴン)	205	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上 げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CLクラス (クーペ)	215	99.10~ 06.11	4	後席左右				
CLクラス (クーペ)	216	06.11~	4	後席左右	◎	◎		ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装 備されている場合のみ取り付けられます。