

レクサス

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグラムマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ		ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	
CT200h (ハッチバック)	ZWA10	H23.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ES300h (セダン)	AXZH10	H30.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ES (セダン)	H10	R2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS (セダン)	S19#	H17.8 (初代) ~H24.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS ハイブリッド (セダン)	S19#	H18.3~H24.3	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS ハイブリッド (セダン)	GWL10	H26.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GSハイブリッド (セダン)	AWL10	H29~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
GS (セダン)	L1#	H24.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
HS (セダン)	F1#	H21.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS (セダン)	E2#	H17.9 (初代) ~ H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS (セダン)	E3#	H25.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS コンバーチブル (オープン)	E2#	H21.5~	4	後席左右	Xf	Xf	Xf	X4	
ISF (セダン)	E2#	H19.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
IS200-T (セダン)	ASE30	H25.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LS (セダン)	F4#	H18.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※オットマン装備座席には取付け られません。
				後席左右	◎※	◎※	◎	◎	
LS ハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H19.5~	4	後席左右	◎※	◎※	◎	◎	※オットマン装備座席には取付け られません。
LSハイブリッド (セダン)	USF4# UVF4#	H18.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LS500/LS500h (セダン)	VXFA5# GVF5#	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LC500/LC500h (クーペ)	URZ100 GWZ100	H29.3~	4	後席左右	Xf	Xf	Xf	X4	
LCコンバーチブル (オープン)	URZ100	R2.6~	4	後席左右	Xf	Xf	Xf	X4	
LX570 (SUV)	URJ 201W	H27.9~	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
LX600 (SUV)	VJA 310W	R4.1~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
NX200t / 300h (SUV)	Z1#	H26.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
NX (SUV)	AAZH20	R3.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RC (クーペ)	C10#	H26.10~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
RX (SUV)	L1#	H21.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RX (SUV)	L2#	H27.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RXハイブリッド (SUV)	L1#	H21.4~R4.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

レクサス

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンISOFIXグランマ (C008)				備 考 (全車)車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレッグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト		
RX (SUV)	LA1# LH1#	R4.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RZ (SUV)	BM1#	R5.3~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
UX250H (SUV)	MZAA10 MZAH1#	H30.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
SC (クーペ)	Z4#	H17.7 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	X4	