

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	適合状況		備 考
					後向き	前向き	
アイシス (ミニバン)	NM1#	H16.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左	Xc	Xc	
				2列席右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
アクア (ハッチバック)	NHP10	H24.2~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎					
アハロン (セダン)	X10	H7.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アベンシス (セダン)	T25#	H15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アベンシスワゴン (ワゴン)	T25#	H15.10~H23.9	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右	Xb	Xb					
アベンシスワゴン (ワゴン)	T270#	H23.9~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右	◎	◎					
アリオオン (セダン)	T24#	H13.12 (初代) ~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アリオオン (セダン)	T26#	H19.6~H22.4	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
後席左右	◎※	◎※					
アリオオン (セダン)	T26#	H22.4~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アリスト (セダン)	S14#	H3.10~H9.8	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アリスト (セダン)	S16#	H9.8~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アルテツァ (セダン)	E10	H10.10 (初代) ~H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アルテツァ (セダン)	E10	H13.5~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アルテツァジータ (ワゴン)	E1#W	H13.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5 (初代) ~H20.5	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
アルファード (ミニバン)	H1#	H14.5 (初代) ~H20.5	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5~H27.1	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。 ※エグゼクティブシートは取り付けできません。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
アルファード (ミニバン)	H20W H25W	H20.5~H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
アルファードハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11~H27.1	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。 ※エグゼクティブシートは取り付けできません。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。 ※エグゼクティブシートは取り付けできません。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
アルファード (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
アレックス (ハッチバック)	E12#	H13.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
イスト (ハッチバック)	P6#	H14.5 (初代) ~H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
イスト (ハッチバック)	P11#	H19.7~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右	◎	◎					
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5 (初代) ~H13.5	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
イブサム (ミニバン)	M1#	H8.5 (初代) ~H13.5	7	2列席中央	Xa	Xa	
2列席左右							
3列席左右	Xa	Xa					
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5~	6	2列席左右			
3列席左右	Xa	Xa					
イブサム (ミニバン)	M2#	H13.5~	7	2列席中央	Xa	Xa	
2列席左右							
3列席左右	Xa	Xa					
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
後席左右	◎	◎					

トヨタ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオスターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
ヴァンガード (SUV)	A33	H19.8 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
ウィッシュ (ミニバン)	E10#	H15.1 (初代) ~H21.4	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4~H24.4	6	2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
				2列席中央	Xa	Xa	
ウィッシュ (ミニバン)	E2#	H21.4~H24.4	7	2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
				後席中央	Xa	Xa	
ウィッツ (ハッチバック)	P1#	H11.1 (初代) ~H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ウィッツ (ハッチバック)	P9#	H17.2~H22.12	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ウィッツ (ハッチバック)	P13#	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
				後席中央	Xa	Xa	
ウィンダム (セダン)	V2#	H8.8~H13.8	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ウィンダム (セダン)	V3#	H13.8~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5 (初代) ~H27.1	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 肘付きキャプテンシートも取付可能。 ※エグゼクティブシートは取り付けできません。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴェルファイア (ミニバン)	H20W H25W	H20.5 (初代) ~H27.1	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴェルファイアハイブリッド (ミニバン)	H20W	H23.11~H27.1	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。 ※エグゼクティブシートは取り付けできません。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 キャプテンシートも取付可能。 ※エグゼクティブシートは取り付けできません。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴェルファイア (ミニバン)	H30W H35W	H27.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴェロッサ (セダン)	X11#	H13.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xb	Xb	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~H19.6	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴォクシー (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~H19.6	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴォクシー (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1~	7	2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴォクシー (ミニバン)	R8#	H26.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ヴォルツ (SUV)	E13#	H14.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
エスクァイア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代) ~	7	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
エスクァイア (ミニバン)	R8#	H26.11 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1~H13.4	7	2列席左右	Xa	Xa	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H12.1~H13.4	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	Xa	Xa	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4~H18.1	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマ (ミニバン)	R3# R4#	H13.4~H18.1	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6~H18.6	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R1#W	H13.6~H18.6	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1~	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマ (ミニバン)	R5#	H18.1~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6~	7	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマハイブリッド (ミニバン)	R2#W	H18.6~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマエミーナ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
エスティマルシーダ (ミニバン)	R1# R2#	H4.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
オーバ (ハッチバック)	T1#	H12.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
オーリス (ハッチバック)	E15#	H18.10 (初代) ~H24.8	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
オーリス (ハッチバック)	E18#	H24.8~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
オリジン (セダン)	G17	H12.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5 (初代) ~H13.4	6	2列席左右	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ガイア (ミニバン)	M1#	H13.4~	6	2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
ガイア (ミニバン)	M1#	H10.5 (初代) ~H13.4	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ガイア (ミニバン)	M1#	H13.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
カムリ (セダン)	V3#	H13.9~H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			

トヨタ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
カムリ (セダン)	V4#	H18.1~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カムリグラシア/カムリ (セダン)	V2#	H8.12 (初代) ~H13.9	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カムリグラシアワゴン (ワゴン)	V2#	H8.12 (初代) ~H13.9	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カムリハイブリッド (セダン)	AW50	H23.9~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カムリ (セダン)	AXVH 70	H29.7~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
カリーナ (セダン)	T21#	H8.8~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カルディア (ワゴン)	T21#	H9.9~H14.9	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カルディア (ワゴン)	T24#	H14.9~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カレン (クーペ)	T20#	H6.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラ (セダン)	E11#	H7.5~H12.8	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラ (セダン)	E12#	H12.8~H18.10	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラII (ハッチバック)	L5#	H6.9~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラアクシオ (セダン)	E14#	H18.10 (初代) ~H24.5	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラアクシオ (セダン)	E16#	H24.5~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1 (初代) ~H13.5	4	後席左右			
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1 (初代) ~H13.5	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラスパシオ (ミニバン)	E11#	H9.1 (初代) ~H13.5	6	2列席左右 3列席左右	Xa	Xa	
カローラスパシオ (ミニバン)	E12#	H13.5~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xc Xa	Xa Xc Xa	
カローラスポーツ (ハッチバック)	E21#	H30.6~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラセレス (セダン)	AE10#	H4.5~H11.12	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラフィールダー (ワゴン)	E12#	H12.8 (初代) ~H18.10	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラフィールダー (ワゴン)	E14#	H18.10~H24.5	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラフィールダー (ワゴン)	E16#	H24.5~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラランクス (ハッチバック)	E12#	H13.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラルミオン (ワゴン)	E15#	H19.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラレビン (クーペ)	E9#	S62.5~H3.6	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
カローラレビン (クーペ)	E10#	H3.6~H7.5	4	後席左右			
カローラレビン (クーペ)	E11#	H7.5~	4	後席左右			
カローラワゴン (ワゴン)	E10#	H3.9~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
キャバリエ (セダン)	G00	H8.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
キャバリエ (クーペ)	G00	H8.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
キャミ (SUV)	J1##	H11.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
クラウン (セダン)	S15#	H7.8~H11.9	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
クラウン (セダン)	TA- GXS12	H13.8~H19.1	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
クラウン (セダン)	E21#	H30.6~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H11.9~H13.8	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
クラウンアスリート (セダン)	S17#	H13.8~H15.12	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	

トヨタ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
クラウンアスリート (セダン)	S18#	H15.12~H20.2	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンアスリート (セダン)	S20#	H20.2~H24.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
クラウンアスリート (セダン)	S21#	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
クラウンエステート (ワゴン)	S17#	H11.12~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンバン (ワゴン)	S13#	S62.9~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンワゴン (ワゴン)	S13#	S62.9~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
クラウンハイブリッド (セダン)	S20#	H20.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
クラウンマジェスタ (セダン)	S15#	H7.8~H11.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンマジェスタ (セダン)	S17#	H11.9~H16.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンマジェスタ (セダン)	S18#	H16.7~H21.3	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンマジェスタ (セダン)	S20#	H21.3~H24.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
クラウンマジェスタ (セダン)	S21#	H24.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H11.9~H13.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンロイヤル (セダン)	S17#	H13.8~H15.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンロイヤル (セダン)	S18#	H15.12~H20.2	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クラウンロイヤル (セダン)	S20#	H20.2~H24.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
クラウンロイヤル (セダン)	S21#	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8 (初代) ~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
グランドハイエース (ミニバン)	CH1#	H11.8 (初代) ~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
グランピア (ミニバン)	CH1#	H7.8 (初代) ~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
グランピア (ミニバン)	CH1#	H7.8 (初代) ~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
クルーガー (SUV)	U2#	H12.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クルーガー (SUV)	U2#	H15.8~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
クレスト (セダン)	X9#	H4.10~H8.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
クレスト (セダン)	X10#	H8.9~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
コルサ (ハッチバック)	L5#	H6.9~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
コナプレミオ (セダン)	T21#	H8.1 (初代) ~H13.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
サイ (セダン)	K10#	H21.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
サイノス (クーペ)	L5#	H7.9~	4	後席左右	Xa	Xa	
サクシード (ワゴン)	P5#	H14.7 (初代) ~H24.4	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
サクシード (ワゴン)	P5#	H24.4~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
サクシード (バン)	P5#	H14.7 (初代) ~H24.4	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H15.9 (初代) ~H23.9	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xc Xa	Xa Xc Xa	

トヨタ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
シエンタ (ミニバン)	P8#	H23.9~H27.7	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎※ Xa	Xa ◎※ Xa	※車両の床下に収納ボックス等がある場合は、サポート レックが適正に設置できないため取り付けできません。
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7~	6	2列席左右 3列席左右		Xa Xa	
シエンタ (ミニバン)	P17#	H27.7~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取 り外す。
シエンタ (ミニバン)	P17#	H30.9~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スターレット (ハッチバック)	P9#	H8.1~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スーパーキー (ミニバン)	S2#	H12.9 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xc Xa	Xa Xc Xa	
スプリンター (セダン)	E11#	H7.5~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スプリンターカリブ (ワゴン)	E9#	S63.2~H7.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スプリンターカリブ (ワゴン)	E11#	H7.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スプリンタートレノ (クーペ)	E9#	S62.5~H3.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スプリンタートレノ (クーペ)	E10#	H3.6~H7.5	4	後席左右			
スプリンタートレノ (クーペ)	E11#	H7.5~H12.8	4	後席左右			
スプリンターマリノ (セダン)	AE10#	H4.5~H11.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スベイド (ハッチバック)	P14#	H24.7 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
スープラ (クーペ)	A80	H5.5~	4	後席左右	Xa	Xa	
セリカ (クーペ)	T20#	H5.10~H11.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セリカ (クーペ)	T23#	H11.9~	4	後席左右			
セルシオ (セダン)	F2#	H6.10~H12.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セルシオ (セダン)	F3#	H12.8~H15.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
セルシオ (セダン)	F3#	H15.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
センチュリー (セダン)	G5#	H9.4~H22.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
センチュリー (セダン)	G5#	H22.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ソアラ (クーペ)	Z3#	H3.5~H13.4	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ソアラ (クーペ)	Z4#	H13.4~	4	後席左右			
ターセル (ハッチバック)	L5#	H6.9~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代) ~H13.11	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代) ~H13.11	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
タウンエースノア (ミニバン)	R4# R5#	H8.10 (初代) ~H13.11	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
タンク (ハッチバック)	M9	H28.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取 り外す。
チェイサー (セダン)	X9#	H4.10~H8.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
チェイサー (セダン)	X10#	H8.9~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
デュエット (ハッチバック)	M1#	H10.9 (初代) ~H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
デュエット (ハッチバック)	M1#	H12.5~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ナディア (ハッチバック)	N1#	H10.8 (初代) ~H13.4	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	

トヨタ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
ナディア (ハッチバック)	N1#	H13.4~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~H19.6	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~H19.6	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ノア (ミニバン)	R6#	H13.11 (初代) ~H19.6	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ノア (ミニバン)	R7#	H19.6~H26.1	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	◎ Xa Xa	◎ Xa Xa	
ノア (ミニバン)	R8#	H26.1~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎ Xa Xa	Xa ◎ Xa Xa	
ハイエース (ワゴン)	Y- KZH106 W	H1.8~H16.8	8	2列席中央 2列席左 2列席右 3列席中央 3列席左右			
ハイエース (ミニバン)	CBA- TRH214 W	H29.12~	10	2列席左右 3列席中央 3列席左右 4列席中央 4列席左右			
ハイエースバン (バン)	TRH2##	H16.8~	6	後席中央 後席左右			
ハイエースバン スーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4 (初代) ~H11.8	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ハイエースレジアス (ミニバン)	CH4#	H9.4 (初代) ~H11.8	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
ハイラックス (スポーツピックアップ)	N15# N16# N17#	H13.9~H18.1	4	後席左右			
ハイラックスサーフ (SUV)	N18#	H7.12~H14.10	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ハイラックスサーフ (SUV)	N21#	H14.10~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
パッソ (ハッチバック)	C1#	H16.6 (初代) ~H22.2	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
パッソ (ハッチバック)	C30	H22.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
パッソ (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パッソセツテ (ミニバン)	M5#	H20.12 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ハリアー (SUV)	U1#	H9.12 (初代) ~H12.11	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ハリアー (SUV)	U1#	H12.11~H15.2	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ハリアー (SUV)	U3#	H15.2~H25.12	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ハリアー (SUV)	U6#	H25.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
ハリアーハイブリッド (SUV)	U3#	H17.3~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
ピクシスエポック (軽)	LA300A	H24.5 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスエポック (軽)	LA350 LA360	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	ダイハツ ミライース (OEM車)
ピクシスジョイ (軽)	LA250A LA260A	H28.8 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	ダイハツ キャスト (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ピクシススペース (軽)	L575A L585A	H23.9 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	ダイハツ ムーヴコンテ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ピクシスメガ (軽)	LA7#	H27.7 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	ダイハツ ウェイク (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ピスタ (セダン)	V5#	H10.7~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ピスタアルデオ (ワゴン)	V5#	H10.7~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ファンカーゴ (ミニバン)	P2#	H11.8 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xc	Xa Xc	
プラッツ (セダン)	P1#	H11.8~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プリウス (セダン)	W10 W11	H9.12 (初代) ~H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プリウス (セダン)	W10 W11	H12.5~H15.9	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プリウス (ハッチバック)	W20	H15.9~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プリウス (ハッチバック)	W3#	H21.5~H27.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プリウス (ハッチバック)	W5#	H27.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プリウスα (ワゴン)	ZVW40#	H23.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
プリウスα (ワゴン)	ZVW41#	H23.5~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プリウスPHV (ハッチバック)	ZVW52	H29.2~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プレイド (ハッチバック)	E15#	H18.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プレビス (セダン)	G1#	H13.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プレミオ (セダン)	T24#	H13.12 (初代) ~H19.6	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プレミオ (セダン)	T26#	H19.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プログレ (セダン)	G1#	H10.5 (初代) ~H13.4	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プログレ (セダン)	G1#	H13.4~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プロナード (セダン)	X20	H12.4 (初代) ~H14.9	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プロナード (セダン)	X20	H14.9~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H14.7 (初代) ~H24.4	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プロボックス (ワゴン)	P5#	H24.4~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
プロボックス (バン)	P5#	H14.7 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ベルタ (セダン)	P92	H17.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ボルテ (ハッチバック)	P1#	H16.7 (初代) ~H24.7	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ボルテ (ハッチバック)	P14#	H24.7~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
マークX (セダン)	X12#	H16.11 (初代) ~H21.10	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
マークX (セダン)	X13	H21.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H19.9 (初代) ~H22.7	6	2列席左右 3列席左右	◎ Xa	◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
マークXジオ (ミニバン)	A1#	H22.7 (MC) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	

トヨタ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
マークXシオ (ミニバン)	A1#	H19.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
マークII (セダン)	X9#	H4.10~H8.9	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
マークII (セダン)	X10#	H8.9~H12.10	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
マークII (セダン)	X11#	H12.10~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
マークIIクオリス (ワゴン)	V2#	H9.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
後席左右							
マークIIブリット (ワゴン)	X11#	H14.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ミライ (セダン)	JPD10	H26.11 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ライトエースバン (バン)	S4#	H19.11~	5	後席中央			
				後席左右			
ラウム (ハッチバック)	Z1#	H9.5 (初代) ~H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ラウム (ハッチバック)	Z2#	H15.5~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ラクティス (ハッチバック)	P10#	H17.10 (初代) ~H22.11	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ラクティス (ハッチバック)	P120	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ランドクルーザー (SUV)	J7#	S59.10~H16.7	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10~H10.1	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ランドクルーザー (SUV)	J8#	H1.10~H10.1	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H10.1~H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左			
				2列席右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザー (SUV)	J10#	H14.8~H19.9	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左	Xa	Xa	
				2列席右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザー (SUV)	J20#	H19.9~	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザー (SUV)	GRJ79K	H26.8~H27.6	5	後席中央			
				後席左右			
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H10.1~H14.8	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左			
				2列席右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザーシグナス (SUV)	J10#	H14.8~H19.9	8	2列席中央			
				2列席左	Xa	Xa	
				2列席右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザーブラド (SUV)	90系	H8.5~H14.10	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J12#	H14.10~H21.9	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J15#	H21.9~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
ランドクルーザーブラド (SUV)	J15#	H21.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランドクルーザーブラド (SUV)	KZJ71W	H2.4~H8.5	5	後席中央			
				後席左右			

トヨタ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
ルーミー (ハッチバック)	M9	H28.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レジアスエース (ミニバン)	9DF- KDH201V	H26.12~	5	後席中央 後席左右			
レジアスエースバン スーパーGL (バン)	TRH2## KDH2##	H16.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
86 (クーペ)	ZN6	H24.4 (初代) ~	4	後席左席 後席右席	Xb Xb	Xb Xb	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	P3#	H12.2 (初代) ~H17.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
bB (ハッチバック/オープンデッキ)	C2#	H17.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※サポートレックが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて取り付けます。
C+HR (SUV)	ZYX10 NGX50	H28.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
FJクルーザー (SUV)	GSJ15	H22.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
iQ (ハッチバック)	KGJ10	H20.11 (初代) ~	4	後席左 後席右	Xb Xb	Xb Xb	
JPタクシー (セダン)	NTP10	H29.10~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代) ~H12.5	4	後席左右			3ドア
RAV4 (SUV)	A1#	H6.5 (初代) ~H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5~H13.7	4	後席左右	Xa	Xa	3ドア
RAV4 (SUV)	A2#	H12.5~H13.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7~H17.10	4	後席左右			3ドア
RAV4 (SUV)	A2#	H13.7~H17.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
RAV4 (SUV)	A3#	H17.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※車両の床下に収納ボックス等がある場合は、サポートレックが適正に設置できないため取り付けできません。
RAV4 (SUV)	MXAA5# AXAH5#	H31.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
Rush (ミニバン)	J2#	H18.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
Will サイファ (ハッチバック)	P7#	H14.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
Will Vs (ハッチバック)	E12#	H13.4 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
Will Vi (セダン)	P19	H12.1 (初代) ~H13.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	