

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオスターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
1シリーズ (ハッチバック)	UF UE UD	04.9 (初代) ~11.10	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
1シリーズ (ハッチバック)	1A 1B 1R	11.10~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J 2F 2G	14.2~	4	後席左右			
2シリーズアクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
2シリーズグランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
3シリーズ (セダン)	CA CB CD	91.7~98.7	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
3シリーズ (セダン)	AY/AL AM/AV	98.7~05.4	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
3シリーズ (セダン)	VA VB VD	05.4~12.1	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
3シリーズツーリング (ワゴン)	AL/AM AV/AY	99.10~05.11	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
3シリーズツーリング (ワゴン)	VR VS	05.11~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
3シリーズ (クーペ)	BE/BF CB/CD	92.5~99.6	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
3シリーズ (クーペ)	AY AV	99.6~06.9	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
3シリーズ (クーペ)	WA WB	06.9~	4	後席左右			
3シリーズコンバクト (ハッチバック)	AT AU	01.11~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
3シリーズグランツアリスモ (ハッチバック)	3X 8T 8X	13.6~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9~	4	後席左右	◎	◎	
5シリーズ (セダン)	DD/DE DM/DN DT	96.6~03.8	5	後席中央			
				後席左右			
5シリーズ (セダン)	NA/NB NE/NU	03.8~10.3	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
5シリーズ (セダン)	FP FR	10.3~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
5シリーズ (セダン)	JA JB JC	17.2~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	DD DP DS	97.7~04.6	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
5シリーズツーリング (ワゴン)	NL NG	04.6~10.9	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
5シリーズツーリング (ワゴン)	MT MU	10.9~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
5シリーズグランツアリスモ (セダン)	SN	09.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10~	4	後席左右			
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2 (初代) ~	4	後席左右			
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A 6B	12.6~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
7シリーズ (セダン)	GG GJ	94.11~01.10	5	後席中央			
				後席左右			
7シリーズ (セダン)	HL HN GN	01.10~09.3	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
7シリーズ (セダン)	KA KB	09.3~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4~	4	後席左右	◎	◎	

BMW

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
X1 (SUV)	VL	10.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
X1 (SUV)	HS	15.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
X3 (SUV)	PA PC	04.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
X3 (SUV)	WX WY	11.3~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
X5 (SUV)	FA FB	00.10 (初代) ~07.6	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
X5 (SUV)	FE ZV ZW	07.6~14.4	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
X5 (SUV)	FE/GY ZV/ZW	07.6~14.4	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
M5 (セダン)	JF44M	17.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	

ミニ (BMW)

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA RE RH	02.3~07.2	4	後席左右			
ミニ 3ドア (ハッチバック)	MF ME	07.2~14.4	4	後席左右			
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM	14.4~	4	後席左右	◎※	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※運転席が狭くなり、運転姿勢が確保できない場合は後席左に取り付けてください。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS	14.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML MM/ZF ZG	07.10~15.11	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ クラブマン (ワゴン)	LN	15.11~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB ZC/XD	11.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ クロスオーバー (SUV)	YT20	17.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	02.3~09.4	4	後席左右	Xf	Xf	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS ZN/ZP	09.4~16.3	4	後席左右	Xf	Xf	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG#	16.3~	4	後席左右	Xf		
ミニ ベースマン (SUV)	SS RJ RS	13.3~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。