

レクサス

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
CT200h (ハッチバック)	ZWA10	H23.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ES300h (セダン)	AXZH10	H30.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
GS (セダン)	S19#	H30.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
GS ハイブリッド (セダン)	S19#	H18.3~H24.3	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
GS (セダン)	L1#	H24.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
HS (セダン)	F1#	H21.7 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
IS (セダン)	E2#	H17.9 (初代) ~H25.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
IS (セダン)	E3#	H25.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
IS コンバーチブル (オープン)	E2#	H21.5~	4	後席左右	Xf	Xf	
ISF (セダン)	E2#	H19.12 (初代) ~H26.5	4	後席左右	Xb	Xb	
IS200-T (セダン)	DBA-ASE30	H25.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
LS (セダン)	F4#	H18.9 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
LS ハイブリッド (セダン)	F4#	H19.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
LC500/500h (クーペ)	Z10#	H29.3~	4	後席左右			
LS500/LS500h (セダン)	VXFA5# GVF5#	H29.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
LX570 (SUV)	URJ 201W	H27.9~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎ Xa ◎	Xa ◎ Xa ◎	
NX200t / 300h (SUV)	Z1#	H26.8 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RC (クーペ)	C10#	H26.10~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RX (SUV)	L1#	H21.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
RXハイブリッド (SUV)	L1#	H21.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
RX (SUV)	L2#	H27.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
SC (クーペ)	Z4#	H17.7 (初代) ~	4	後席左右			
UX250H (SUV)	MZAA10 MZA11#	H30.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	