

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオター i-size		備 考
					後向き	前向き	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アテンザ (セダン)	GG	H14.5 (初代) ~H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~H24.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5 (初代) ~H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6 (初代) ~H20.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~H16.9	4	後席左右	Xa	Xa	
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~H21.12	4	後席左右	Xa	Xa	
キャロル (軽)	HB25	H21.12~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	
キャロル (軽)	HB25	H22.5~H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~	4	後席左右	◎	◎	
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa	スズキ エブリィワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	◎	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2 (初代) ~H19.5	4	後席左右	Xa	Xa	
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右			
センティア (セダン)	HE	H7.10~H12.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8 (初代) ~H14.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8~H19.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7~H26.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ピアンテ (ミニバン)	OC	H20.7 (初代) ~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎※ Xa Xa	Xa ◎※ Xa Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
フレア (軽)	MJ	H24.10 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	スズキ ワゴンR (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレアクロスオーバー (軽)	MS	H26.1 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6~H25.4	4	後席左右	◎※	◎※	スズキ バレット (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4~H30.2	4	後席左右	◎※	◎※	スズキ スペース (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
フレアワゴン/カスタム (軽)	MM53S	H30.2~	4	後席左右	◎	◎	スズキ スペース (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~H17.2	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4 (初代) ~H17.2	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2~H22.7	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6 (初代) ~H18.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ベリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ボンゴフレンディ (ミニバン)	SG	H7.6 (初代) ~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7 (初代) ~H15.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ユーノス プレックス (クーペ)	EC	H3.5 (初代) ~H8.4	4	後席左右			
ラピュタ (軽)	HP	H11.3 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10~H14.9	4	後席左右	Xa	Xa	
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9~H15.10	4	後席左右			
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10~H20.9	4	後席左右			
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー フレディオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
CX-3 (SUV)	DK	H27.2 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
CX-5 (SUV)	KE	H24.2 (初代) ~H29.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-5 (SUV)	KF	H29.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	6	2列席左右 3列席左右	◎ Xa	◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
MAZDA2 (ハッチバック)	DJ	R1.9~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA3 (セダン)	BP	R1.5~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA3 (ハッチバック)	BP	R1.5~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA6 (セダン)	GJ	R1.8~	5	後席中央 後席左右			
MAZDA6 (ハッチバック)	GJ	R1.8~	5	後席中央 後席左右			
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~H11.6	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa Xa	Xa Xa Xa Xa	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎※ Xa Xa	Xa ◎※ Xa Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右			
RX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	