

スバル

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	前向き取付(100~150cm)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
インプレッサ (セダン)	GD	H12.8~ H19.6	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10~ H23.10	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサスポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~ R5.4	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサ (ハッチバック)	GU	R5.4~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~ H12.8	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	Xa	◎	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサWRX STI (セダン)	GDB	H16.1~	5	後席中央	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎	
インプレッサSTI (セダン)	GDB	H17~H18	5	後席中央	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~ H28.10	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~ H23.10	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサXV (SUV)	GP7	H24~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右	Xa	◎	

スバル

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	前向き取付(100~150cm)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
エクシーガ (SUV)	YA4 YA5 YA9	H20.6~	7	2列席中央	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	◎	
エクシーガ (SUV)	YAS YAM	H24.7~	7	2列席中央	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	◎	
エクシーガクロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	◎	
クロストレック (SUV)	GU	R5.4~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席 のみ取付できます。
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席 のみ取付できます。
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎	◎	
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~ H23.5	4	後席左右	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
ステラ (軽)	LA	H23.5~ H26.12	4	後席左右	◎	◎	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	
ソルテラ (ハッチバック)	M10 M15	R4.5~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席左右	◎※注	◎	ダイハツ アトレーワゴン (OEM車) ※ 注 ISOFIX取付金具が装備されてい る場合のみ取り付けられます。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	X3	ダイハツQooと共通。
				後席左右	◎	◎	

スバル

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	前向き取付(100~150cm)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席中央	Xa	X3	トヨタ ラクティス (OEM車)
				後席左右	◎	◎	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8~ H15.7	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	Xa	◎	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8~ H15.7	7	2列席中央	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	◎	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2 (初代) ~ H14.2	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	Xa	◎	
フォレスター (SUV)	SG	H14.2~ H19.12	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SH	H19.12~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
フォレスター (SUV)	S K	H30.7~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
フォレスター e ボクサー (SUV)	S K	R1.1~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
プレオバン (軽)	LE-RV1・ 2	H10.10~	4	後席左右	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席 のみ取付できます。
プレオ (軽)	RA	H10.10 (初代) ~ H12.10	4	後席左右	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席 のみ取付できます。
プレオ (軽)	RA	H12.10~ H22.4	4	後席左右	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
プレオ (軽)	L2##	H22.4~ H24.4	4	後席左右	Xa	◎	
プレオ (軽)	L2##	H24.4~	4	後席左右	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
プレオプラス (軽)	LA300F	H26.2~	4	後席左右	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。

スバル

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	前向き取付(100~150cm)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
プレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	
ルクラ (軽)	L455F	H22.4 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.6~ R2.11	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レヴォーグ (ワゴン)	VN	R2.11~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レヴォーグ レイバック (SUV)	VN	R4.9~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10~ H21.5	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5~ H26.11	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BS	H26.10~ R3.9	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BT	R3.10~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6~ H12.5	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	Xa	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5~ H15.5	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5~ H21.5	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシB4 (セダン)	BE	H10.6 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	Xa	◎	

スバル

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。
必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付 座席	前向き取付(100~150cm)		備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+ 3点式ベルト	3点式ベルト	
レガシィB4 (セダン)	BE	H12.5~ H15.5	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BL	H15.5~ H21.5	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BM	H21.5~ H26.11	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BN	H26.11~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4 (初代) ~ R3.8	4	後席左席	◎※	◎※	トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方 にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	X4	
BRZ (クーペ)	ZD8	R3.8~	4	後席左席	◎※	◎※	トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方 にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	X4	
R1 (軽)	RJ	H17.1 (初代) ~	4	後席左右	Xa	X4	
R2 (軽)	RC	H15.12 (初代) ~	4	後席左右	Xa	◎	
XV (SUV)	GP7	H24.10~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5~	5	後席中央	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9 (初代) ~	5	後部中央	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9 (初代) ~	5	後部中央	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	
WRX (セダン)	VBH	R4.2 (初代) ~	5	後部中央	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	